

neodisher® Alka 480

Universell einsetzbares, flüssiges Reinigungsmittel
zum Einsatz in Geschirrspülmaschinen



Hauptanwendungsbereiche:	Einsatz in Geschirrspülmaschinen von Großküchen, Kantinen, Hotels und Krankenhäusern.
Eigenschaften:	<p>neodisher Alka 480 ist ein flüssiger, alkalischer Reiniger mit guter stärkeentfernender und oxidierender Wirkung und guter Wasserhärteabbindung. neodisher Alka 480 ist zur Entfernung aller Arten von Speiseresten geeignet, auch angetrocknete Reste werden gut entfernt.</p> <p>Porzellan, Edelstahl und übliche Kunststoffgeschirrtteile werden nicht angegriffen. Für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen nicht geeignet.</p>
Anwendung und Dosierung:	<p>Der Einsatz kann bei allen Wasserhärten erfolgen. 2 - 3 ml/l im Temperaturbereich 55 - 65 °C.</p> <p>Die neodisher Alka 480-Anwendungslösung ist vollständig abzuspülen.</p> <p>Nicht mit anderen Produkten mischen. Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.</p> <p>Nur für gewerbliche Anwendungen.</p>
Technische Daten:	<p>Dichte (20 °C) : 1,4 g/cm³ pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 2-3 ml/l:11,5-12,2 Leitfähigkeit (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 60 °C) 3 g/l : 2,2 mS/cm Titrierfaktor: 0,94 (nach neodisher Titrieranleitung)</p>
Inhaltsstoffe:	<p>Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004: < 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis 15 - 30 % Phosphate</p>
Lagerhinweise:	<p>Wärmeempfindlich. Beschränkte Lagerzeit durch langsamen Abbau des Aktivchlorgehaltes. Frostfrei lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen.</p>
Gefahren- und Sicherheitshinweise:	<p>Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.</p> <p>Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.</p> <p>Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>

MB 3572/2-3 10/14



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.