

neomoscan® CP clean 200

Neutralreiniger für die Pharma- und Kosmetikindustrie - Flüssigkonzentrat,



Anwendungsbereiche:

Manuelle Reinigung von Arbeitsgeräten, Klein- und Ausbauteilen in Tauch- und Ultraschallbädern sowie von Arbeits- und Oberflächen im Wischverfahren.

Nur für gewerbliche Anwendungen.

Eigenschaften:

neomoscan CP clean 200 ist ein neutrales Reinigungsmittel mit folgenden Eigenschaften

- entfernt zuverlässig organische Produktionsrückstände
- universell einsetzbar
- besonders materialschonend
- frei von Parfüm und Farbstoffen
- verhält sich indifferent gegenüber allen in der Pharma- und Kosmetikindustrie üblicherweise verwendeten Materialien

Dosierung:

neomoscan CP clean 200 wird üblicherweise im Konzentrationsbereich von 0,1 – 0,2 Gew.-% dosiert. Bei stärkeren Verschmutzungen kann die Dosierung auf ca. 1 Gew.-% erhöht werden.

Die genauen Anwendungsparameter sind mit Hilfe von Praxisversuchen zu ermitteln.

Zur sparsamen kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen wie z.B. Kanisterpumpen und neomatik®-Zumischgeräte.

Die neomoscan CP clean 200-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.

Analytik:

Methoden zur Quantifizierung von Reinigungsmittelrückständen stellen wir für die **Reinigungsvalidierung** auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Technische Daten:

Dichte (20 °C): 1,02 g/cm³
pH- Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,1 -0,2%: 6,2 -6,9

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004:
5 - 15 % nichtionische Tenside, anionische Tenside,
außerdem Konservierungsmittel Tris(N-Hydroxyrthyl)Hexahydrotriazine

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 4 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

neomoscan[®] CP clean 200

Neutralreiniger für die Pharma- und Kosmetikindustrie - Flüssigkonzentrat,



Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG- Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 1008/2-3
06/14



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.