

neomoscan[®] FA 12



Magas lúgtartalmú tisztítószer
OKBI/478/2000. ad 1464-7/2000 OÉTI.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS TULAJDONSÁGAI

A neomoscan FA 12 folyékony, erősen lúgos kémhatású, habzó, nagy keménységű üzemvizekben is hatékony tisztítószer. Erősen lúgos kémhatásának és diszpergáló anyagainak köszönhetően a legmakacsabb, megkövesedett zsír- és fehérjetartalmú szennyeződések is könnyedén fellazítják, s azokat teljes mértékben képes emulgálni. A neomoscan FA 12 mosóoldatai minden vízkeménység mellett egyaránt hatásosak.

A neomoscan FA 12 megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak; rendeltetésszerű használat esetén a termék hatóanyagai élettani szempontból veszélytelenek. A termékben található tenzidek több mint 90 %-ban biológiai úton lebonthatók (1986.06.04-i keltezésű rendelet). Minden, a tisztítószerrel kezelt felületet, amely a későbbiekben élelmiszerekkel érintkezik, a tisztítási folyamatot követően ivóvízzel alaposan le kell öblíteni.

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A neomoscan FA 12 a krómnikkelből, acélból, lúgálló műanyagokból készült alkatrészeket és a gumitömítéseket rendeltetésszerű használat mellett nem támadja meg. Alumínium, alumíniumötvözetek, egyéb könnyű- és színesfém alkatrészek, valamint ózozott és horganyzott felületek tisztítására nem alkalmas.

A neomoscan FA 12 a rendkívül makacs és erős szennyeződések eltávolítására ajánlott tisztítószer. Fő alkalmazási területe a nemesacélból készült főző- és füstölőkamrák tisztítása. A tisztítási technológia a berendezéstől függően 5 - 10 %-os, 60 - 80 °C-os oldattal a tetőventilátorokon keresztül, vagy 2 - 5%-os oldata megfelelő permetező vagy magas ill. kis nyomású fecskendővel közvetlenül a szennyezett felületre vihető fel.

A neomoscan FA 12 kis nyomású habképző berendezések segítségével stabil habot képez, amely függőleges felületeken is hosszú ideig képes megtapadni. 10 - 20 perc múlva a hab vízzel leöblíthető.

A különösen makacs kátrányok és zsíros szennyeződések eltávolításában permetezéssel eljárásal, a magasabb koncentrációjú (20 - 30%) habosított törzsoldat igen hatékonynak bizonyult. A füstölő berendezés felfűtött falaira egyenletesen permetezzük rá a mosóoldatot, majd 10 -15 perc múlva hígított oldattal megismételjük a műveletet.

A nemesacélból és lúgálló műanyagokból készült hús- és halfeldolgozó berendezéseket 1 - 3 %-os neomoscan FA 12-oldatba áztatjuk, majd megfelelő idő múlva folyó vízzel leöblítjük. A nemesacél főzőkádakat 60 - 80 °C-os vízzel megtöltjük, majd 1 - 3 % neomoscan FA 12-t adunk hozzá. 30 - 60 percig állni hagyjuk, végül vízzel alaposan leöblítjük. Ezek a tartályok kisnyomású habképzők segítségével is tisztíthatók.

Termékeinknek az egyedi üzemi adottságokhoz történő hozzáigazításában, a felhasználással kapcsolatos javaslatainkkal, valamint a felhasználók problémáinak megoldásában ügyfélszolgálatunk munkatársai segítik ügyfeleinket. Speciális kérdések megválaszolásával központi technológiai osztályunk áll minden vevőnk rendelkezésére.

MŰSZAKI ADATOK

A termék megjelenése: átlátszó, sárgásbarna folyadék

Az EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:

< 5 % polikarboxilát, foszfonát, nem ionos tenzidek, anionos tenzidek

Egyéb hatóanyagok: lúgos anyagok

sűrűség 20 °C-n: 1,39 g/cm³

pH-érték: 1%-os oldat desztillált vízben: kb. 12,7

Fagyérzékenység: 0 °C-tól fagyérzékeny!

A koncentráció meghatározása:

10 ml neomoscan FA 12 mosóoldathoz 2 csepp fenolftalein-oldatot adunk, majd 0,1 N sósavval titráljuk, míg a keverék pirosról színtelenre vált.

ml 0,1 N sósav x 0,121 = % neomoscan FA 12

VESZÉLYEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az 1986.08.26-i keltezésű, veszélyes anyagokról szóló rendelet 4. pontja szerint a termék: C - maró hatásúnak minősül.

Folyékony nátriumhidroxid: > 5 %

Veszélyek:

R 35 - súlyos égési sérüléseket okoz

Biztonsági előírások:

S 2 : Gyermekektől elzárva tárolandó.

S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel alaposan ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.

S 27: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

S 28: Ha bőrrel érintkezik azonnal bő vízzel le kell öblíteni

S 36/37/39: A termékkel való munka folyamán védőkesztyű és védőszemüveg / arcvédő viselete kötelező.

S 45: Rosszullét és baleset esetén azonnal orvoshoz kell fordulni (az orvosnak lehetőleg meg kell mutatni a címkét).