

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] ProTech 9

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Printplatenindustrie en voor metaaloppervlaktebehandeling.

EIGENSCHAPPEN:

- Mildalkalisch karakter
- Speciaal bedoeld voor het verwijderen van vloeimiddel en stof
- Door aangepaste receptuur goede bevochtigende en schuimremmende eigenschappen
- Bevat geen oxiderende of siliconenbestanddelen
- Geschikt voor alkalibestendige metalen en kunststoffen

DOSERING/GEBRUIK:

- **1 - 3** ml/l via een doseerapparaat

Voor het reinigen van materiaal dat vervuild is met in een alkalische oplossing oplosbare stoffen of met dispergeerbare en emulgeerbare deeltjes:

Dosering van **3** ml/l neodisher[®] ProTech 9 in *onthard* water

Temperatuur reinigingsfase tussen **60** en **85** °C

Om de droging te verbeteren kan aan het laatste spoelwater een naspoelmiddel (neodisher[®] Bioklar)gedoseerd worden

N.B.:

GEBRUIKSOPLOSSING NA AFLOOP goed naspoelen (bij voorkeur met demiwater)

Niet vermengen met andere producten!

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,4 g/ cm ³
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 1 - 3 ml/l:	11,0 – 12,0
Viscositeit (concentraat, 20 °C):	< 50 mPas
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)

WERKZAME STOFFEN (conform richtlijn 89/542/EG):

- < 5% niet ionische tenside, kationische tenside, amfotere tenside
- 15 – 30 % fosfaten

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

U:\Jolmers\PI-bladen\PI-bladen (Word)\Weigert\neodisher ProTech 9 (140911).docx

Pagina 1 van 2

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] ProTech 9

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

OPSLAGCONDITIES:

Minimum / maximum temperatuur voor opslag: zie etiket. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC	
Geveersymbolen:	C bijtend Bevat: dinatrium- en kaliummetasilicaat
Bijzondere gevaren:	R 34 Veroorzaakt brandwonden.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 27 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. S 45 Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoptelling: Saneringsinspanning:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen B
---	---

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
401133	5 L (compact can)

Versie: 14-09-2011 (vervangt versie: 06-04-2006)

*Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl!*