

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

niroklar[®] BT

Reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Verwijderen van silicaataanslag bij tanks van *roestvaststaal* en *aluminium*.

EIGENSCHAPPEN:

- Zuur reinigingsmiddel; vooral bedoeld om op periodieke basis silicaataanslag te verwijderen

DOSERING/GEBRUIK:

- **Grondreiniging: concentraat**
- Bij hardnekkige vervuiling meerdere keren opbrengen met een tussenpoos van ca. 10 minuten.
Voorkom daarbij dat het product onderwijl opdroogt.
Goed met **heet** water naspoelen.
- Voor het periodiek reinigen van **roestvaststalen-** en **aluminiumoppervlakken** een **20%**-oplossing aanbrengen en na **10** minuten inwerktijd met warm water naspoelen

NB:

Oppervlakken die met **levensmiddelen** of de **ingrediënten daarvan** in aanraking komen na **iedere** behandeling goed naspoelen met **drinkwater**.

Niet vermengen met andere producten en niet vernevelen!

Bij gebruik goed ventileren, dampen niet inademen en voorkom huidcontact.

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Versijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	ca. 1,15 g/ cm ³
pH (1 % in gedemineraliseerd water):	ca. 3
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)

WERKZAME STOFFEN (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5 %: anionische tenside

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

niroklar[®] BT

Reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Vermijdt contact met huid en ogen. Verpakking voorzichtig openen en behandelen.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15 voorschriften
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	Niet met alkalische producten
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht.

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer: **2817**

AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (ammoniumbifluoride), 8-II

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	T	vergiftig
	Bevat:	ammoniumbifluoride
Bijzondere gevaren:	R 25	Vergiftig bij opname door de mond.
	R 34	Veroorzaakt brandwonden.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
	S 45	Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
		Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

niroklar[®] BT

Reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruikoplossing: Saneringsinspanning:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen B
--	---

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
130226	20 kg

Versie: 02-2012 (vervangt versie: 05-10-2011)

*Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl** !*