

Vloerreiniger Neutraal



Universeel vloer- reinigingsmiddel

Vloeibaar concentraat

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Vloerreiniger Neutraal is een hoogwaardig krachtig reinigingsmiddel voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige vloeren.
- Vloerreiniger Neutraal is dagelijks toepasbaar op alle waterbestendige vloeren.
- Niet voor onverzegelde hout- en parketvloeren.

Eigenschappen:

- Uiterst geschikt in combinatie met microvezelssystemen.
- Laagschuimend karakter dus toepasbaar in schrob/zuigautomaten.
- Prettig geparfumeerd.
- Tast de waslaag niet aan

Dosering en gebruik:

Dosering voor machinaal gebruik:

5 ml. op 0,5 liter hand warm water.

De vloer handmatig of machinaal schrobben, losgekomen vuil opnemen of opzuigen.

Dosering voor manueel gebruik i.c.m. microvezel:

3 - 4 ml op 1 liter water

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Niet vermengen met andere producten.
- Opslag en transport is alleen toegestaan in de originele verpakking.

Product gegevens:

pH-waarde	9.5 (10 ml/l, bij 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (20 °C)
Soortelijk gewicht	1,007 g/cm ³ (20 °C)

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

< 5 % Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep en anionogene oppervlakteactieve stoffen.

Parfums: METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE LINALOOL, HEXYL CINNAMAL

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Versie 10-2021
Vervangt 12-2014

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl