



Habzágsgátló koncentrátum tisztítószerrekhez

élelmiszeriparban történő használatra

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Lúgos tisztítóoldatok habmentesítése termelési és töltőrendszerek, tárolók, tartályok és csövek tisztításához automatizált CIP-eljárások vagy cirkulációs folyamatok alkalmazásával
- A tisztítóoldat habmentesítése folyamatos tisztítórendszerekben (ládamosók)
- A tisztítólúgok habmentesítése palackmosógépekben

Szolgáltatások köre:

A doscan ASM egy tenzidtartalmú habzágsgátló koncentrátum, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Kiváló habzágsgátlás magas fehérje-, ragasztó- vagy cukortartalomú tisztítófolyadék esetén
- Emulgeáló hatás, amely javítja a tisztítási teljesítményt
- Habmentesítő hatás 30 °C-tól
- Szilikonmentes készítmény
- Az anyag kompatibilitása a használt lúgos tisztítóoldattól függ

Alkalmazás és adagolás:

- Az alkalmazási koncentráció 50–100 ppm (50–100 ml/m³ tisztítóoldat) között van a szennyeződés mértékétől, az alkalmazástól és a gép típusától függően.

Általános használati utasítás:

- Kizárólag kereskedelmi alkalmazásokhoz.
- A termékmaradványok elkerülése érdekében minden felületet, különösen azokat,

amelyek érintkezhetnek élelmiszerekkel, minden tisztítási és fertőtlenítési művelet után ivóvízzel kell leöblíteni.

- Ne keverje a koncentrátumot más termékekkel.
- A termékcseré előtt öblítse ki vízzel az adagolórendszert, beleértve a szívótömlőket is.
- Csak az eredeti tartályból adagolja.
- Ne használja koncentrátumként – csak az alkalmazáshoz készített oldatban.
- A rendszer- és készülékgyártók használati utasításait be kell tartani.
- A Dr. Weigert weigomatic adagolórendszerei és neomatik adagolókészülékei ellenőrzött, biztonságos és gazdaságos alkalmazást tesznek lehetővé. A WHG (vízgazdálkodási törvény) szerinti szakosodott vállalat vagyunk. Az adott körülményekhez és követelményekhez igazodó központi és decentralizált adagolórendszereket tervezünk, telepítünk és tartunk karban.

Műszaki adatok:

Megjelenés	tiszta, színtelen folyadék
pH érték	4,8 (1% demineralizált vízben, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

A termékleírás eltérő vizsgálati paraméterekeket tartalmazhat, és kérésre rendelkezésre áll.



doscan[®] ASM

Összetevők:

A mosó- és tisztítószeres összetevői a mosó- és tisztítószeresről szóló 648/2004/EK rendelet szerint:

- > 30 % nem ionos tenzidek
- < 5 % alifás szénhidrogének

Tárolási utasítások:

A tárolás során -20 °C és 30 °C közötti hőmérsékletet kell fenntartani. Megfelelő tárolás esetén 3 évig tárolható. Felhasználható eddig: lásd a címkén a  szimbólum mögé nyomtatva.

A tárolás során az eredetileg lezárt tartályokban a termék színe megváltozhat. Ez nem befolyásolja az alkalmazástechnikai tulajdonságait.

Veszélyekkel kapcsolatos és biztonsági utasítások:

Biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon található. Ezek elérhetők a www.drweigert.de weboldalon a „Szolgáltatások/letöltések” menüpontban.

Rendeltetésszerű használat esetén a termék az élelmiszer-feldolgozásra vonatkozó irányelveknek megfelelő ártalmatlan.

Csak üres és lezárt tartályokat szabad kidobni. A betöltött anyag maradékának ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB1218 / 3-2

Állapot: 2025. 09.

Az ebben az adatlapban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak és nem mentesítik a felhasználót a saját tesztek és kísérletek elvégzése alól. Ezekből az információkból nem lehet jogilag kötelező érvényű garanciát levezetni bizonyos tulajdonságokra.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com