

doscan[®] F 350

Koncentrat substancji czynnych do mycia butelek
– płynny koncentrat



Właściwości:

doscan F 350 jest płynnym, skoncentrowanym środkiem do mycia szklanych butelek w przemyśle piwowarskim i napojowym. Aktywne właściwości antyscaffingowe nadają butelkom doskonały wygląd oraz przedłużają okres ich stosowania.

Wysokoskoncentrowana kombinacja aktywnych składników czyszczących zwiększa efekt myjący roztworu alkalicznego oraz wzmacnia oddzielanie i rozpuszczanie nieorganicznych, organiczno-mineralnych oraz organicznych osadów. Dzięki zastosowaniu wysoko efektywnych związków powierzchniowo czynnych, osiąga się optymalną skuteczność mycia, nawet w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń tłuszczowych i białek. Środek poprawia także właściwości odpiniające roztworu myjącego.

Wysoka twardość wody jest skutecznie wiązana, przez co znacząco wzrasta poziom znoszenia brudu. Specjalne składniki kompleksujące zwiększają rozkład folii aluminiowej i zabezpieczają przed tworzeniem się osadów aluminium w myjkach butelek.

Obszary zastosowania:

doscan F 350 stosuje się w połączeniu z wodorotlenkiem sodu w wysoko wydajnych myjkach butelek.

doscan F 350 jest obojętny dla wszystkich typowych materiałów, używanych w przemyśle spożywczym.

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Użycie i dozowanie:

doscan F 350 dodawany jest w stężeniu 0,1 - 0,3% (wagowo) do alkalicznych zbiorników myjek butelek.

Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością, konieczne jest spłukanie wodą zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji.

Nie mieszać z innymi produktami.

Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania typu weigomatic[®] dla bezpiecznego i ekonomicznego dozowania środka.

Określenie stężenia:

Na życzenie dostępny jest opis specjalnej metody fotometrycznej określania stężenia produktu.

Dane techniczne:

Wygląd:	przezroczysta, żółta ciecz
Gęstość (20°C):	1,08 g/cm ³
Wartość pH (1 % w wodzie demi):	ok. 3,5 - 4

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:
<5% fosfoniany,
15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od 0 do 30°C.

Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 4 lata od daty produkcji. Data ważności podana jest na etykiecie za symbolem .

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 1999/2-3_10/2014

PL 4.0 / 07.2019