



Koncentrat substancji czynnych do stref wodnych myjek do butelek

Płynny koncentrat

Obszary zastosowania:

- Koncentrat substancji czynnych do stosowania w strefach spryskiwania myjek do butelek o niskim lub przeciętnym obciążeniu alkalicznym bez innej metody regulacji pH w celu zapobiegania tworzeniu się osadów twardej wody

Zakres działania:

doscan PS jest koncentrat substancji czynnych o następujących właściwościach:

- Działa kompleksująco i stabilizująco na składniki wpływające na twardość wody, prawie niezależnie od wartości pH
- Nadaje się do niskich i umiarkowanych obciążeń alkalicznych
- Działa nawet w niskich stężeniach
- Zachowuje się obojętnie wobec wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym

Użycie i dozowanie:

- W zależności od twardości wody, stopnia zabrudzenia, obciążenia alkalicznego i instalacji dozowanie wynosi około 10g/m³/°dH

Ogólne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- W celu usunięcia pozostałości produktu na powierzchniach – w szczególności tych, które mogą mieć kontakt z żywnością – po każdym czyszczeniu i dezynfekcji należy spłukać je wodą pitną.
- Nie mieszać koncentratu z innymi produktami.

- Przed zmianą produktu system dozowania wraz z węzami ssącymi należy przepłukać wodą.
- Dozowanie tylko z oryginalnego pojemnika.
- Nie stosować w koncentracie – do użycia tylko w postaci roztworu użytkowego.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi producentów systemów i urządzeń.
- Systemy dozujące weigomatic lub urządzenia dozujące neomatik firmy Dr. Weigert umożliwiają kontrolowane, bezpieczne i ekonomiczne zastosowanie produktów. Jesteśmy firmą specjalistyczną, działającą zgodnie z WHG (niemiecką ustawą o gospodarce wodnej). Dostosowując się do odpowiednich warunków i wymagań, planujemy, instalujemy i konserwujemy centralne i zdecentralizowane systemy dozowania.

Oznaczanie stężenia:

Oznaczanie stężenia roztworów użytkowych wykonuje się zgodnie ze specjalną procedurą. Szczegółowy opis metody jest dostępny na życzenie.

Dane techniczne:

Wygląd	przezroczysta, bezbarwna lub żółtawa ciecz
Wartość pH	2,4 (1-procentowa w demineralizowanej wodzie, 20°C)
Gęstość	ok. 1,1 g/cm ³ (20°C)



doscan[®] PS

Specyfikacja produktu może zawierać odmienne parametry kontrolne i jest dostępna na życzenie.

Skład:

Składniki środków czyszczących zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004 w sprawie detergentów:
15–30% fosfoniany

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C. Przy prawidłowym przechowywaniu termin przydatności do użycia wynosi 3 lata. Najlepiej zużyć przed końcem: patrz nadruk na etykiecie za symbolem .

W czasie przechowywania w oryginalnie zamkniętych pojemnikach może dojść do przebarwień. Nie ma to wpływu na właściwości użytkowe produktu.

Informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska można znaleźć w karcie charakterystyki produktu. Jest ona dostępna na stronie www.drweigert.de w rubryce „Pliki do pobrania”.

Jeżeli produkt jest używany zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Utylizować tylko puste i szczelnie zamknięte opakowania. Utylizacja pozostałości produktu: patrz karta charakterystyki.

MB 2409/3-1

Stan na: 05/2023

Informacje zawarte w niniejszej ulotce produktowej opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one użytkownika z przeprowadzania własnych testów i prób.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Faks: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com