

doscan® RV 1

Koncentrat substancji czynnych do alkalicznych roztworów myjących
w przemyśle spożywczym – płynny koncentrat



Obszary zastosowania:

Używany jest jako środek wspomagający proces mycia wymienników ciepłych, wyparek, separatorów, zbiorników, przewodów rurowych w metodach CIP lub obiegu w przemyśle spożywczym.

doscan RV 1 znajduje zastosowanie w przemyśle piwowarskim do procesów mycia zbiorników warzelnych, układów brzości, zbiorników fermentacyjnych oraz leżakowych.

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Właściwości:

doscan RV 1 jest wysokoskoncentrowanym dodatkiem do procesu mycia na bazie środków kompleksujących i dyspergujących, o następujących właściwościach:

- zwiększa znoszenie brudu roztworu myjącego
- skutecznie wiąże twardość wody
- daje się jednorodnie wymieszać ze stężonym wodorotlenkiem sodu (max. 30% stężenie wodorotlenku sodu)
- odpowiedni do typowych materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym
- odporność materiałowa zależy od zastosowanych składników alkalicznych

Użycie i dozowanie:

doscan RV 1 stosuje się w połączeniu z roztworami wodorotlenku sodu lub alkalicznymi środkami myjącymi.

doscan RV 1 używany jest w stężeniach 0,2 – 0,6% wag. w zależności od zastosowania i stopnia zabrudzenia. W szczególnych przypadkach stężenie może wynosić do 1,0% wag.

Nie wolno mieszać doscan RV 1 z roztworami myjącymi zawierającymi aktywny chlor.

Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością, konieczne jest spłukanie wodą zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji.

Nie mieszać z innymi produktami.

Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą układ dozowania wraz z węzłami zasysającymi.

Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania typu weigomatic® dla bezpiecznego i ekonomicznego dozowania środka.

Określenie stężenia:

Do oznaczania stężenia doscan RV 1 w alkalicznych roztworach myjących służy specjalna procedura. Dokładny opis tej metody dostępny jest na życzenie.

Dane techniczne:

Wygląd: przezroczysta, brązowa ciecz

Gęstość (20°C): 1,31 g/cm³

Wartość pH (1% w wodzie demi, 20°C): ok. 11

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:
5-15% polikarboksylany, >30% EDTA (sól).

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturze od -20 do 30°C. Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 4 lata od daty produkcji. Data ważności podana jest na etykiecie za symbolem



Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 1403/2-2_09/2015

PL 4.0 / 07.2019