



# neodisher CM P



## Détergent pour machines à café

### Poudre

#### Domaines d'application:

- Nettoyage et entretien quotidien de machines à café, machines espresso et distributeurs de boissons.
- Élimine également les résidus tenaces comme le café, l'huile, le tanin.
- En conditions recommandées neodisher CM P est approprié pour le nettoyage de toutes les marques de machines à café et distributeurs de boissons chaudes.

#### Propriétés:

- Nettoie en profondeur et rapidement.
- Dissolution rapide.
- Indodore, car les agents blanchissants sont à base d'oxygène.

#### Utilisation et dosage:

Respecter les conditions d'utilisation du fabricant.

Dosage moyen	5-10 g/l par lavage
--------------	------------------------

#### Recommandations générales d'utilisation:

- Pour un usage professionnel uniquement.
- Pour un dosage économique et contrôlé, nous recommandons des systèmes de dosages (n'hésitez pas à nous contacter).
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Nous mettons à votre disposition sur demande des conditionnements vides et étiquettes. Ne pas transvaser dans des bidons ou flacons non adaptés!

#### Données techniques:

pH	10,6-11,1 (5-10 g/l) (en eau déminéralisée, 20 °C)
Poids spécifique	1.050-1.150 g/l
Facteur de titrage	0,65 (selon l'échelle de titrage neodisher)

#### Composants:

Selon la recommandation européenne :  
30 % phosphates, agents de blanchiment oxygénés (percarbonates)

#### Stockage:

A température entre 0 et 25 °C.  
Refermer le couvercle après utilisation!  
Le produit peut se solidifier avec l'humidité et perdre son efficacité.



# neodisher CM P

## Indications de risques et consignes de sécurité:

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes:

Symbole de danger Xn –nocif

Contient: Carbonate de sodium / Percarbonate

## Indications de risques:

R 22 Nocif en cas d'ingestion.

R 38 Irritant pour la peau.

R 41 Risque de lésions oculaires graves

## Consignes de sécurité:

S 25 Eviter le contact avec les yeux

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 37 Porter des gants de protection appropriés.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche technique

En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

Des informations complémentaires sur la sécurité et l'aspect environnemental sont disponibles sur les fiches de données de sécurité. Vous y accédez par notre site Internet [www.drweigert.fr](http://www.drweigert.fr) / Service

Conditionnement	Contenu
Seau	10 kg
Doses	10 x 1 kg

FT 3226/3-1  
05/2009

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.

With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.



**DR. WEIGERT**

Dr. Weigert France SAS • 22 avenue des nations  
BP 88035 Villepinte • 95932 Roissy CDG cedex

Tel.: 01-48-67-90-33  
Fax: 01-48-67-29-14

info@drweigert.fr  
[www.drweigert.fr](http://www.drweigert.fr)