

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] PreClean L

reinigingsmiddel t.b.v. dompelbad

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Voorreiniging van bestek in een dompelbad.

EIGENSCHAPPEN:

- Lost hardnekkige etensresten op die in het aansluitende machinale proces, bij voorkeur met neodisher Alka producten en naspoelmiddel, verder probleemloos worden verwijderd
- Geen tussenspoeling nodig: eventuele versleping van de gebruiksooplossing veroorzaakt geen schuimvorming bij het daaropvolgende machinale proces
- Geschikt voor rvs, zilver, porselein, glas en kunststof

DOSERING/GEBRUIK:

- Dompelbad vullen met **heet** water (**40 – 60 °C**); **daarna** neodisher[®] PreClean L toevoegen (**5 – 20** m/l afhankelijk van vervuilingsgraad) – *niet in omgekeerde volgorde!*

Bij waterhardheden > **14** °d wordt een dosering van > **5** ml/l aanbevolen.

Bestek in een bestekkorf doen en volledig onderdompelen; na **10 – 30** minuten verder behandelen in de vaatwasmachine.

NB:

Aluminum, eloxaal en lichtmetaal-legeringen vooraf **testen!**

Niet vermengen met andere producten!

Niet omvullen in niet-geëigende containers of flessen (zoals bijvoorbeeld voor levensmiddelen).

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,1 g/ cm ³
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 5 – 20 ml/l:	10,7 – 10,9
Viscositeit (concentraat, 20 °C):	< 10 mPas
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)

SAMENSTELLING (conform EG detergenterichtlijn 648/2004):

- < 5 % amfotere tensiden, fosfonaten

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] PreClean L

reinigingsmiddel t.b.v. dompelbad

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht. De kleur kan, afhankelijk van de opslagomstandigheden, verschillen vertonen: dit heeft geen gevolg voor de werking .

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR): geen gevaar goed in de zin van de voorschriften

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	Xi	irriterend
Bijzondere gevaren:	R 36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26 S 37/39 S 45	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als rest afval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!		

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] PreClean L

reinigingsmiddel t.b.v. dompelbad

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
323630	10 L

Versie: 14-09-2011 (vervangt versie: 02-08-2010)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl**!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.