



neodisher® preclean P



Intensiv-Tauchreiniger für Besteck

Pulver

Anwendungsbereich:

- Vorbehandlung von Besteck im Tauchbad vor dem maschinellen Geschirrspülen
- Auch geeignet für das Entfernen von Anlauffarben auf Edelstahl, die durch Speisereste hervorgerufen werden, sowie für die Grundreinigung von Geschirr mit Eiweißbelägen im Tauchbad

Leistungsspektrum:

- Entfernt wirksam hartnäckig angetrocknete Speisereste für glänzendes, streifenfreies Besteck
- Eventuelle Verschleppungen der Anwendungslösung von neodisher preclean P führen zu keiner Schaumbelastung beim anschließenden maschinellen Geschirrspülen
- Geeignet für Edelstahl, Porzellan, Glas und Kunststoff
- Für Silber nicht geeignet. Bei Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen ist eine Vorprüfung vorzunehmen
- Für die maschinelle Reinigung in Geschirrspülmaschinen empfehlen wir den Einsatz der speziellen neodisher Alka- oder neodisher compact-Reiniger

Besondere Eigenschaften:

- Ausgezeichnetes Fett- und Schmutzlösevermögen
- Schnelle Wirksamkeit durch geruchsneutrale Bleichkomponente
- Schnelllösliches Pulver

Anwendung und Dosierung:

Vorreinigung von Besteck:

Für die manuelle Vorreinigung von Besteck zunächst 5 bis 10 g/l neodisher preclean P in warmem Wasser (ca. 50 – 80 °C) im Tauchbecken (bevorzugt Bestecktauchwagen) vollständig auflösen.

Das schmutzige Besteck in den Besteckkorb geben und den Korb in die Lösung stellen. Bestecke vollständig untertauchen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 – 30 Minuten den Besteckkorb für die anschließende maschinelle Reinigung in die Geschirrspülmaschine geben.

Grundreinigung von Geschirr und Entfernen von Anlauffarben auf Edelstahl:

Für die manuelle Grundreinigung von Geschirr sowie für das Entfernen von Anlauffarben auf Edelstahl 50 g/l neodisher preclean P in ca. 80 – 90 °C heißem Wasser im Tauchbecken vollständig auflösen.

Das zu reinigende Geschirr in die heiße Lösung geben und wieder entnehmen, nachdem die Lösung abgekühlt ist. Anschließend mit reichlich Frischwasser nachspülen oder zur Reinigung in die Geschirrspülmaschine geben.

Vorreinigung von Besteck	5 – 10 g/l	50 – 80 °C
Grundreinigung von Geschirr	50 g/l	80 – 90 °C
Entfernen von Anlauffarben auf Edelstahl	50 g/l	80 – 90 °C

Die Anwendungslösungen sind je nach Verschmutzungsgrad regelmäßig zu erneuern.

Das Pulver muss vollständig aufgelöst sein. Nicht aufgelöste Pulverteile können auf dem Spülgut Verfärbungen verursachen.



neodisher® preclean P

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen, wie z. B. Messbecher. Bitte sprechen Sie uns an.
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3237/3-4
Stand: 07/2021

Technische Daten:


pH-Wert	10,6 – 10,8 (5 – 50 g/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Schüttgewicht	1.050 – 1.100 g/l

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside
15 – 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
> 30 % Phosphate

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 °C und 25 °C einzuhalten. Kühl lagern. Vor Sonnenlicht schützen. Deckel nach Entnahme wieder schließen! Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen und an Wirksamkeit verlieren.

Bei sachgemäßer Lagerung 1 Jahr lagerfähig.
Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.