

neomoscan[®] FA 12

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Speciaal ontwikkeld ter verwijdering van rookaanslag en gelijksoortige hardnekkige vervuilingen.

EIGENSCHAPPEN:

- Hoogalkalisch en sterk schuimend: dringt snel in, in hardnekkige vervuilingen en verkoolde vet- en eiwitresten
- Ook bij hoge waterhardheden behoudt het zijn volledige werkzaamheid en blijft de schuimwerking behouden
- Geschikt voor chroomnikkelstaal, normaal staal, alkalibestendige oppervlakken en rubber

DOSERING/GEBRUIK:

- CIP/automatische reiniging **5-10** ml/l, reinigingstemperatuur **60 – 80** °C.
- Lage druk schuimreiniging **2 – 5** ml/l, inwerktijd **10 – 20** minuten.
- Sprayreiniging **20 - 30** ml/l, inwerktijd **10 -15** minuten.
- Dompelreiniging materialen **1 – 3** ml/l.
- Dompelreiniging ketels **1 – 3** ml/l, reinigingstemperatuur **60 – 80** °C, inwerktijd **30 – 60** minuten

NB:

NIET GESCHIKT voor *aluminium, licht- en bontmetalen* en vertinde en verzinkte metalen.

Apparatuur, machines en materialen na het reinigen *goed naspoelen*.

Oppervlakken die in aanraking komen met *levensmiddelen* na de behandeling goed naspoelen met *drinkwater*.

Niet vermengen met andere producten!

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u daar waar mogelijk gebruik te maken van de Weigomatic[®] doseerapparatuur zoals het "Konzept W-DOS" systeem.

Alleen voor **professioneel** gebruik!

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neomoscan[®] FA 12

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm: vloeibaar
S.g. (bij 20 °C): 1,41 g/ cm³
pH (1 % in gedemineraliseerd water): ca. 14
Houdbaarheid: 24 maanden (zie opslagcondities!)

CE-MARKERING (conform de richtlijn 93/42/EWG voor medische producten): N.v.t.

WERKZAME STOFFEN (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- 5 – 15 %: nietionische tensiden

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij verstuiven in hoge concentraties of bij onvoldoende ventilatie wordt gebruik van een P2 masker aanbevolen.
Opslag:	Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht.

GEGEVENS T.B.V. TRANSPORT (ADR):

UN nummer:	1824
	natriumhydroxide, oplossing
Klasse: 8	Verpakkingsgroep: II

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neomscan[®] FA 12

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	C	bijtend
	Bevat:	natriumhydroxide
Bijzondere gevaren:	R 35	Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 23	Damp/spuitnevel niet inademen
	S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
	S 45	Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
	Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad.	

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat:	Schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B
Gebruiksoplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): Schadelijk voor in water levende organismen
SANERINGSINSPANNING: B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
220326	24 KG

Versie: 05-10-2011 (vervangt versie: 21-04-2008)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl !

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.