



Lúgos kémhatású tisztítószer élelmiszeripari használatra

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Gyártóberendezések, edények, tartályok, vezetékek, melegítőberendezések és szeparátorok tisztítása automatizált CIP-folyamatokkal, ill. keringető eljárásban az élelmiszeriparban.

Hatásspektrum:

A neomoscan FA 19 egy tenzideken, komplexképző anyagokon és diszpergálókon alapuló, nagy mértékben lúgos tisztítószer az alábbi tulajdonságokkal:

- Hatékonyan feloldja a zsírt, a fehérjét és más szerves szennyeződések
- Vízkeménység-komplexképzéssel keresztül fokozza a tisztítási hatékonyságot
- Nagy vízkeménységhez is alkalmas
- 40 °C felett habzásgátló hatású, permetezhető és fecskendezhető
- Foszfátmentes
- Alkalmas nemesacélhoz, lúgálló műanyagokhoz és tömítésekhez
- Nem alkalmas alumíniumhoz és könnyűfémötvözetekhez, vörös- és sárgarézhez, valamint színesfémötvözetekhez, továbbá ónbevonatú és horganyzott felületekhez

Alkalmazása és adagolása:

- Gyártóberendezések, edények, tartályok, vezetékek, melegítőberendezések és szeparátorok tisztítása automatizált CIP-folyamatokkal, ill. keringető eljárásban: Az adagolás az alkalmazási céltól, a vízkeménységtől és a szennyezettségtől függően 0,5–3,0 tömegszázalékos koncentrációban történjen, 40–135 °C-os hőmérséklet-tartományban

- A vízkeménységtől és a szennyezettség fokától függően egyfázisú tisztítási eljárás is lehetséges.

Általános tudnivalók a használatához:

- Csak ipari használatra.
- A termékmaradványok lerakódásának megelőzése érdekében minden felületet, de különösen az élelmiszerekkel érintkező felületeket minden tisztítási és fertőtlenítési intézkedés után ivóvízzel le kell öblíteni.
- Más termékkel nem keverhető.
- Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni.
- Az adagolás az eredeti göngyölegből történjen
- Koncentrált formában alkalmazni tilos – csak a megadott hígításban szabad felhasználni
- Tartsa be a berendezés- és készülégyártó kezelési útmutatóit.
- A Dr. Weigert weigomatic adagolórendszerek, ill. a Dr. Weigert neomatik adagolókészülékek ellenőrzött, biztonságos és gazdaságos használatot biztosítanak. Üzemünk rendelkezik a WHG (német vízháztartási törvény) szerinti tanúsítással. A központi és nem központi adagolóberendezéseket a mindenkori adottságoknak és követelményeknek megfelelően tervezzük meg, telepítjük és tartjuk karban.

A koncentráció meghatározása:

10 ml neomoscan FA 19 Z oldathoz 1-2 csepp fenolftaleinoldatot adunk, majd 0,1 N sósavval (HCl) addig titráljuk, míg az oldat vörösről színtelenre nem változik.

Felhasznált ml 0,1 N HCl x 0,09 = neomoscan FA 19 Z tömegszázalék



Technikai adatok:

Küllem	Tiszta, barnás folyadék
pH-érték	12,7 (1%, teljesen sómentes víz esetén, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,5 g/cm ³ (20 °C)
p-érték	kb. 43 (felhasznált ml 0,1 N HCl, 400 mg koncentrátum fenolftaleinnel való titrálás során)

A termékleírás a megadottaktól eltérő vizsgálati paramétereket tartalmazhat; kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:

< 5% nem ionos tenzidek, foszfonátok

Tárolás:

0 – 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Szakszerű tárolás esetén 2 évig tárolható.

Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

A tárolási idő alatt az eredeti, zárt göngyölegekben előfordulhat a folyadék elszíneződése. Az alkalmazástechnikai tulajdonságokat ez nem befolyásolja.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatók.

Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

Rendeltetésszerű használat esetén az élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó irányelvek értelmében a termék ártalmatlan.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 1204/3-1

Állapot: 07/2023

