

# PRODUCT-INFORMATIEBLAD

## Neomoscan® FA 2036

Reinigingsmiddel, vloeibaar

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)

web site: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

### BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Machinale reiniging (alle methodes)

### EIGENSCHAPPEN:

- Hoogalkalisch middel zonder fosfaat
- Ontschuimend karakter
- De combinatie tenside/ontschuimingsmiddel zorgt voor een hogere benattingsgraad en versterkt daardoor het reinigend vermogen
- Schuimvorming als gevolg van opgenomen vetresten en eiwitten wordt bij temperaturen boven 30 °C onderdrukt
- Geschikt voor chroomnikkelstaal, alkalibestendige kunststoffen, rubber afdichtingen en normaalstaal

### DOSERING / GEBRUIK:

- **CIP reiniging:** 1,5 – 2,5 gew. %, bij een temperatuurbereik van 70 – 85 °C
- **Reiniging van tanks en leidingen, containers etc., alkalibestendige kunststoffen:** 0,5 – 1,5 gew. %, bij een temperatuurbereik van 70 – 85 °C

**NB:**

**NIET GESCHIKT** voor *aluminium en legeringen daarvan, verzinkte en vertinde oppervlakken.*

Oppervlakken die in aanraking komen met *levensmiddelen* na behandeling goed naspoelen met *drinkwater* (ter voorkoming van het achterblijven van residu).

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

### PRODUCTGEGEVENS:

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Verschijningsvorm:                                 | vloeibaar                  |
| S.g. (bij 20 °C):                                  | ca. 1,5 g/ cm <sup>3</sup> |
| pH ( in gedemineraliseerd water<br>bij 20 °C) 1 %: | ca. 12,5                   |
| Houdbaarheid:                                      | 24 maanden                 |

### SAMENSTELLING (conform EG detergenterichtlijn 648 / 2004):

- < 5%: fosfonaten, nietionische tensiden

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

# PRODUCT-INFORMATIEBLAD

## Neomoscan® FA 2036

Reinigingsmiddel, vloeibaar

Dr. Weigert Nederland BV  
Postbus 865  
9400 AW ASSEN  
Tel.: 0592 319 393  
Fax: 0592 310 117  
e-mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)  
web site: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

### HANTERING EN OPSLAG:

|                                               |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Advies voor veilig hanteren:</b>           | De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
| <b>Opslag:</b>                                | Conform de vigerende <b>PGS 15</b> voorschriften                                                                                                                                       |
| <b>Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:</b> | -                                                                                                                                                                                      |
| <b>Minimum / maximum temperatuur:</b>         | <b>zie etiket.</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Overig:</b>                                | Niet blootstellen aan direct zonlicht.                                                                                                                                                 |

### GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer: **1824**  
NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8-II

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

# PRODUCT-INFORMATIEBLAD

## Neomoscan® FA 2036

Reinigingsmiddel, vloeibaar

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)

web site: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

### **BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:**

|                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificatie volgens richtlijn <b>99/45/EC</b>                                                                                                                         |           |                                                                                                                              |
| <b>Gevarensymbool:</b>                                                                                                                                                  | C         | bijtend                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                         | Bevat:    | natrium- en kaliumhydroxide                                                                                                  |
| <b>Bijzondere gevaren:</b>                                                                                                                                              | R 35      | Veroorzaakt ernstige brandwonden.                                                                                            |
| <b>Veiligheidsaanbevelingen:</b>                                                                                                                                        | S 26      | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.                 |
|                                                                                                                                                                         | S 27      | Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.                                                                              |
|                                                                                                                                                                         | S 28      | Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water                                                                  |
|                                                                                                                                                                         | S36/37/39 | Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.                  |
|                                                                                                                                                                         | S 45      | Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). |
| Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad. |           |                                                                                                                              |

**WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):** Weinig schadelijk voor in water levende organismen

**SANERINGSINSPANNING:** B

### **VERPAKKING(EN):**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer: | Verpakkingsvorm: |
| 121003        | 1200 kg          |

Versie: 02-04-2009 (vervangt versie: -)

*Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.*

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.