

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neomoscan[®] FA 3

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Reiniging van containers en leidingsystemen in de voedingsmiddelenindustrie, en voor de verwijdering van vetresten en kleurstoffen van installaties en gereedschappen in de levensmiddelenindustrie.

EIGENSCHAPPEN:

- mildalkalisch
- schuimvrij bij temperaturen > 40 °C
- bijzonder geschikt voor het verwijderen van organische en sterk vethoudende verontreinigingen
- geschikt voor alle gangbare manieren van machinaal reinigen in een gesloten systeem
- Voor alle oppervlakken van chroomnikkelstaal, roestvaststaal, glas, email en alkalibestendige kunststoffen
-

DOSERING/GEBRUIK:

- **5 - 30** ml/l bij **40 - 90** °C (afhankelijk van de toepassing)

NB:

Aluminium oppervlakken vóóraf testen

Oppervlakken die in aanraking komen met *levensmiddelen* na behandeling goed naspoelen met *drinkwater* (ter voorkoming van het achterblijven van residu).

Niet vermengen met andere producten!

Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van Weigomatic[®] doseerapparatuur.

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neomoscan[®] FA 3

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	ca 1,1 g/ cm ³
pH (1 % in gedemineraliseerd water :	ca. 12
Houdbaarheid:	36 maanden (zie opslagcondities!)
Bruikbaar tot:	Zie de vermelding na het symbool 

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5 %: amfotere tenside, niet-ionische tenside, fosfaten

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	Zie etiket
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht.

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer: **1814**
KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8-III

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neomoscan[®] FA 3

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	C	bijtend
	Bevat:	kaliumhydroxide
Bijzondere gevaren:	R 34	Veroorzaakt brandwonden.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
	S 45	Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!		

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksooplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
221513	200 L

Versie: 05-10-2011 (vervangt versie: 08-11-2010)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl**!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.