



Alkalisch reinigingsmiddel voor de levensmiddelenindustrie

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Reiniging van productie-installaties, reservoirs, tanks en leidingen met behulp van geautomatiseerde CIP-processen resp. in circulatieprocessen in de levensmiddelenindustrie, zoals de melkverwerkende industrie of de drankenindustrie.
- Handmatige reiniging van oppervlakken door middel van dweilen en andere handmatige methodes in de levensmiddelenindustrie

Werkingsspectrum:

neomoscan RD is een alkalisch actief-chloorhoudend reinigingsmiddel met de volgende eigenschappen:

- Verwijdert doeltreffend organische resten zoals eiwit en vet.
- Verwijdert ook hardnekkig vuil.
- Schuimvrije formule, bevat geen oppervlaktestoffen.
- Bijzonder materiaalvriendelijke formule
- Geschikt voor roestvrij staal, normaal staal, ijzer, aluminium, koper, messing, legeringen van lichte en non-ferrometalen, vertinde materialen evenals alkalibestendige kunststoffen en afdichtingen

Toepassing en dosering:

- Reiniging met behulp van geautomatiseerde CIP-processen resp. in circulatieprocessen: Naargelang van toepassing, waterhardheid en vervuiling bedraagt de gebruikconcentratie 0,5 - 2,0 gew.-% bij temperaturen van 40 °C - 85 °C.

- Handmatige reiniging:
- Naargelang van toepassing, waterhardheid en vervuiling bedraagt de gebruikconcentratie 0,5 - 5,0 gew.-%.

Algemene aanwijzingen voor gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Om productresten te voorkomen, moeten alle oppervlakken, en dan vooral oppervlakken die met levensmiddelen in contact kunnen komen, na iedere reinigings- en desinfectiebehandeling met drinkwater worden nagespoeld.
- Niet met andere producten mengen.
- Voordat u een ander product gebruikt, moet u het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Dosering uitsluitend uit de originele verpakking
- Niet als concentraat gebruiken, uitsluitend in de gebruikoplossing
- De gebruiksaanwijzingen van de installatie- en apparaatfabrikanten moeten in acht worden genomen.
- De weigomatic- doseersystemen resp. neomatik-doseerapparatuur van Dr. Weigert maken een gecontroleerd, veilig en economisch gebruik mogelijk. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf volgens de WHG (Duitse wet op de waterhuishouding). Wij ontwerpen, installeren en onderhouden centrale en decentrale doseerinstallaties afgestemd op de respectieve omstandigheden en eisen.



Concentratiebepaling:

10 ml neomoscan RD-gebruiksoplossing wordt met 2 druppels 3-% waterstofperoxideoplossing aangevuld, kort geschud en na toevoeging van 1 - 2 druppels fenolftaleïneoplossing met 0,1 N zoutzuur (HCl) tot de kleuromslag van rood naar kleurloos getitreerd.

Verbruikte ml 0,1 N HCl x 0,4 = gew.-%
neomoscan RD

Technische gegevens:

Verschijningsvorm	heldere, geelachtige vloeistof
pH-waarde	12,3 (1 % in volledig ontzilt water, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,3 g/cm ³ (20 °C)
p-waarde	ca. 10 (verbruikte ml 0,1 N HCl bij titratie van 400 mg concentraat tegen fenolftaleïne)
Actief chloorgehalte	210 - 330 mg/l (in 1 % gebruiksoplossing)

De productspecificatie kan afwijkende testparameters bevatten en is op aanvraag verkrijgbaar.

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) 648/2004 betreffende detergenten:

< 5 % fosfaten, bleekmiddel op basis van chloor

Aanwijzingen voor opslag:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C worden aangehouden. Beschermen tegen zonlicht. Bij correcte opslag is het product 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie vermelding op het etiket na het symbool

Tijdens de opslagperiode kan in de originele afgesloten verpakkingen een kleurverandering optreden. Dit heeft geen invloed op de specifieke gebruikseigenschappen van het product.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek "Service/Downloads".

Bij gebruik volgens de voorschriften is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van levensmiddelen.

Verpakkingen alleen volledig leeg en afgesloten verwijderen. Voor het verwijderen van productresten verwijzen we naar het veiligheidsinformatieblad.

MB 1101/3-1
Versie: 11/2025

