



neomoscan[®] RM Pulver

Alkalisch reinigingsmiddel voor melk- en melkkoelinstallaties

Poeder

Toepassingsgebied:

- Geautomatiseerde en handmatige reiniging van melk- en melkkoelinstallaties alsook melkbussen

Overzicht van prestaties:

neomoscan RM Poeder is een alkalisch reinigingsmiddel dat actieve chloor bevat en de volgende eigenschappen heeft:

- Verwijdert veilig melkeiwitten en vetten
- Voorkomt kalkafzettingen
- Geschikt voor iedere waterhardheid
- Schuimvrije formule, bevat geen oppervlakteactieve stoffen
- Goed oplosbaar, ook in koud water
- Bijzonder materiaalvriendelijk
- Geschikt voor roestvrij staal, normaal staal, ijzer, aluminium, koper, messing, legeringen van lichte en non-ferrometalen, vertinde en gegalvaniseerde materialen alsook alkalibestendige kunststoffen en afdichtingen en rubber

Toepassing en dosering:

De melkinstallaties, melktanks en koeltanks moeten na elk gebruik als volgt worden gereinigd:

- Voorspoeling met koud tot lauwwarm water
- Reiniging met 0,5 gew.-% neomoscan RM Poeder-gebruiksooplossing (50 g per 10 l water) bij temperaturen van 30 °C tot 80 °C, 10 - 20 min.

Voor het veilig verwijderen van minerale afzettingen zoals waterhardheid en melkvlekken raden wij een periodieke zure contrastreiniging met niroklar GR Poeder aan.

Algemene aanwijzingen voor gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Om productresten te voorkomen, moeten alle oppervlakken, en in het bijzonder oppervlakken die met levensmiddelen in contact kunnen komen, na iedere reinigings- en ontsmettingsbehandeling met drinkwater worden nagespoeld.
- Niet met andere producten mengen.
- Voordat u een ander product gebruikt, moet u het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Dosering uitsluitend uit de originele verpakking.
- Niet in geconcentreerde vorm gebruiken, uitsluitend in de gebruiksooplossing.
- De gebruiksaanwijzingen van de installatie- en apparaatfabrikanten moeten in acht worden genomen.
- De gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten van de melk- en melkkoelinstallaties moeten in acht worden genomen.
- De weigomatic doseersystemen resp. neomatik doseerapparatuur van Dr. Weigert maken een gecontroleerd, veilig en economisch gebruik mogelijk. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf volgens de WHG (Duitse wet op de waterhuishouding). Wij plannen, installeren en onderhouden centrale en decentrale doseerinstallaties afgestemd op de respectieve omstandigheden en eisen.

Concentratiebepaling:

10 ml neomoscan RM Poeder-gebruiksooplossing wordt met 2 druppels 3-% waterstofperoxideoplossing aangevuld, kort geschud en na toevoeging van 1 - 2 druppels



neomoscan[®] RM Pulver

fenolftaleïneoplossing met 0,1 N zoutzuur (HCl) tot de kleuromslag van rood naar kleurloos getitreerd.

Verbruikte ml 0,1 N HCl x 0,17 = gew.-%
neomoscan RM Poeder

Verpakkingen mogen alleen volledig leeg en afgesloten worden verwijderd. Voor het verwijderen van productresten verwijzen we naar het veiligheidsinformatieblad.

Technische gegevens:

Verschijningsvorm	Wit/grijs poeder
pH-waarde	ca. 12 (1 % in volledig onthard water, 20 °C)
Schijnbare dichtheid	ca. 950 - 1000 g/l

MB 2165/3-1
Versie: 05/2023

De productspecificatie kan afwijkende testparameters bevatten en is op aanvraag verkrijgbaar.

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig Verordening (EG) 648/2004
betreffende detergenten:

< 5 % bleekmiddel op basis van chloor

> 30 % fosfaten

Aanwijzingen voor opslag:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen -10 °C en 25 °C worden aangehouden. Deksel na het uitnemen van het product opnieuw sluiten! Door vochtigheid kan het product klonteren en aan werkzaamheid inboeten. Beschermen tegen zonlicht. Bij correcte opslag is het product 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie vermelding op het etiket na het symbool .

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek "Service/Downloads".

Bij gebruik volgens de voorschriften is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van levensmiddelen.

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker er niet van om zelf tests en onderzoeken uit te voeren. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com