

neomscan® S 11

Alkalisch reinigingsmiddel voor de levensmiddelenindustrie
Vloeibaar concentraat



Belangrijkste
toepassingsgebied:

Reiniging van bijvoorbeeld tanks (buitenkant), leidingen, transportbanden, wanden en vloeren in de voedingsmiddelenindustrie.
Voor gebruik in combinatie met lage druk-schuimapparatuur.

Alleen voor beroepsmatig gebruik!

Eigenschappen:

neomscan S 11 is een schuimend, alkalisch reinigingsmiddel met de volgende eigenschappen:

- Verwijdert effectief organische resten, zoals bv dierlijke en plantaardige vetten, eiwitten verbindingen en andere verontreinigingen.
- Uitstekende schuimvorming.
- Bevat geen actief chloor.
- geschikt voor chroomnikkelstaal, normaal staal, ijzer, emaille en alkali-bestendige synthetische materialen
- niet geschikt voor aluminium en legeringen van lichtmetaal, zoals koper, messing, en van bontmetaal.
- Bij gelakte en geverfde oppervlakken vooraf een test uitvoeren.

Dosering:

Toepassing via lage druk apparaten en schuimreiniging apparaten: 1 - 3 % bij een temperatuur tussen 20 tot 50 °C afhankelijk van de mate van vervuiling. In het geval van bijzonder hardnekkig vuil kan de concentratie verhoogd worden tot 10 %.

Oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen na behandeling goed naspoelen met drinkwater (ter voorkoming van het achterblijven van residu).

Niet vermengen met andere producten!

Na gebruik van een ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen.
Wij zullen u hierbij graag adviseren.

Product gegevens:

Verschijningsvorm:
Viscositeit (20 °C):
pH waarde (1 % in demi water):

helder, bruinachtige vloeistof
1.29 g/cm³
ongeveer 13

Samenstelling:

conform EU detergentenrichtlijn 648/2004:
5-15 % nietionische tensiden
< 5 % anionische tensiden

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen -20 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maand. Voor vervaldatum verwijzen wij u naar de stempel op het etiket achter de zandloper.

neomoscan® S 11

Alkalisch reinigingsmiddel voor de levensmiddelenindustrie
Vloeibaar concentraat



Bijzondere gevaar en
veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het
kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten)
afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen
wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig
omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en
dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad
(rubriek 13).
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 2209 NL/2-3
Versie 01-2014
Vervangt: 05-10-2011



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3, 9405 PT Assen

Telefoon: 0592 -319393
Telefax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl