



Alkalisch reinigingsmiddel voor de levensmiddelenindustrie

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Reiniging van oppervlakken, vloeren, muren en containers van productie- en vulinstallaties in de levensmiddelenindustrie via lagedruk- en schuimreinigingsapparatuur evenals in het dweilproces

Werkingscapaciteit:

neomoscan S 2046 is een schuimend, alkalisch, actiefchlorhoudend reinigingsmiddel met de volgende eigenschappen:

- verwijdert effectief organische en anorganische resten, zoals dierlijke en plantaardige vetten en eiwitten;
- voorkomt de opbouw van eiwitfilms en zorgt voor een bijzonder grondige verwijdering van plantaardige kleurstoffen;
- zeer schuimende werking;
- zonder parfum en kleurstoffen;
- geschikt voor roestvrij staal, messing, koper, glas-emaille, rubber en alkali- en actief chloorbestendige kunststoffen en afdichtingen;
- niet geschikt voor aluminium, lichtmetaallegeringen en vertinde en verzinkte materialen;
- voor gelakte en geverfde oppervlakken moeten voor het gebruik testen worden uitgevoerd.

Toepassing en dosering:

- Handmatige reiniging en reiniging via lagedruk- en schuimreinigingsapparatuur: de oplossingsconcentratie bedraagt, afhankelijk van de vervuilingsgraad, waterhardheid en toepassing 2,0 - 5,0 gewichtsprocent bij een temperatuurbereik tot 50 °C

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Om productresten te voorkomen, dienen alle oppervlakken, en dan vooral die oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen, na elke reinigings- en desinfectiebehandeling te worden afgespoeld met drinkwater.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Dosering uitsluitend uit de originele verpakking.
- Niet als concentraat gebruiken – uitsluitend in de applicatieoplossing.
- U dient de gebruiksaanwijzingen van de systeem- en apparaatfabrikant in acht te nemen.
- De weigomatic-doseersystemen en neomatik-doseertoestellen van Dr. Weigert maken een gecontroleerd, veilig en economisch gebruik mogelijk. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf volgens de WHG (Waterhuishoudingswet). Wij plannen, installeren en onderhouden centrale en decentrale doseerinstallaties in overeenstemming met de respectievelijke voorwaarden en eisen.

Concentratiebepaling:

Voeg 2 druppels van 3%-waterstofperoxideoplossing toe aan 10 ml neomoscan S 2046-applicatieoplossing, schud kort en titreer na toevoeging van 1-2 druppels fenoltaleïneoplossing met 0,1 N zoutzuur tot de kleurverandering van rood naar kleurloos.

Gebruikte ml 0,1 N HCl x 0,69 = gewichtsprocent neomoscan S 2046



Technische gegevens:

Hoe ziet het product eruit	heldere, gelige vloeistof
pH-waarde	12,0 (1 % in volledig ontzilt water, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,2 g/cm ³ (20 °C)
p-waarde	ca. 6 (verbruikte ml 0,1 N HCl bij titratie van 400 mg concentraat tegen fenolftaleïne)
Actief chloorgehalte	ca. 330 mg/l (in 1 % applicatieoplossing)

De productspecificatie kan afwijkende testparameters bevatten en is op aanvraag verkrijgbaar.

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:

< 5 % fosfaten, niet-ionische tensiden, chloorhoudende bleekmiddelen

5 - 15 % zeep

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C worden aangehouden. Tegen zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Tijdens de opslag kan er in de oorspronkelijk gesloten vaten een kleurverandering optreden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen met betrekking tot het gebruik van het product.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke

richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 2904/3-1
Versie: 05/2023