

# PRODUCT-INFORMATIEBLAD

## neomscan<sup>®</sup> S 33

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)

web site: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

### **BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGBIED:**

Reiniging van bijvoorbeeld tanks (buitenkant), leidingen, transportbanden, afvlomachines, werkoppervlakken, wanden en vloeren in de voedingsmiddelenindustrie.

Voor gebruik in combinatie met lage druk-schuimapparatuur.

### **EIGENSCHAPPEN:**

- vormt een stabiel schuim wat lang blijft hangen aan rechte wanden waardoor plaatsen die handmatig moeilijk bereikbaar zijn afdoende kunnen worden gereinigd
- bij correct gebruik geen aantasting op oppervlakken van chroomnikkelstaal, normaalstaal, ijzer, messing, glasemaille, kunststof, rubber en tin.

### **DOSERING/GEBRUIK:**

- **5-47** ml/l , bij voorkeur **9-28** ml/l ,afhankelijk van de vervuiling
- bij zware vervuiling kan tot **90** ml/l gedoseerd worden
- aanbevolen temperatuur: **20 – 50** °C

### **NB:**

Bij toepassing op **aluminium** kan een lichte grijsverkleuring optreden.

Bij gelakte en geleverde oppervlakken vooraf een test uitvoeren.

Oppervlakken die in aanraking komen met *levensmiddelen* na behandeling goed naspoelen met *drinkwater* (ter voorkoming van het achterblijven van residu).

### **Niet vermengen met andere producten!**

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

### **PRODUCTGEGEVENS:**

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,07 g/ cm <sup>3</sup>
pH (1 %-ig in gedemineraliseerd water):	ca. 11,5
Houdbaarheid:	<b>48</b> maanden (zie opslagcondities!)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

# PRODUCT-INFORMATIEBLAD

## neomoscan<sup>®</sup> S 33

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)

web site: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

### **SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):**

- < 5 % anionische tensiden, nietionische tensiden, fosfaten, fosfonaten

### **HANTERING EN OPSLAG:**

<b>Advies voor veilig hanteren:</b>	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
<b>Opslag:</b>	Conform de vigerende <b>PGS 15.1</b> voorschriften
<b>Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:</b>	-
<b>Minimum / maximum temperatuur:</b>	Tussen <b>0</b> en <b>30 °C</b>
<b>Overig:</b>	Niet blootstellen aan direct zonlicht. Reageert met zuur, geconcentreerd.

### **GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):**

UN nummer: **1719**

BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF (N.E.G), 8-III, (alkalimetasilicaten, kalium en/of natriumhydroxide)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

# PRODUCT-INFORMATIEBLAD

## neomoscan<sup>®</sup> S 33

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)

web site: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

### **BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:**

Classificatie volgens richtlijn <b>99/45/EC</b>		
<b>Gevarensymbool:</b>	C	bijtend
<b>Bijzondere gevaren:</b>	R 34	Veroorzaakt brandwonden.
<b>Veiligheidsaanbevelingen:</b>	S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
	S 45	Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
<p>Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!</p>		

### **WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):**

<b>Concentraat + Gebruiksooplossing:</b>	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

### **VERPAKKING(EN):**

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
220226	22 KG

Versie: 05-10-2011 (vervangt versie: 23-03-2011)

*Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.  
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **[www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)**!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.  
Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.  
Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.