

neomoscan[®] TE 1000

Alkalisch reinigingsmiddel voor de voedingsindustrie - vloeibaar concentraat



Toepassingsgebied:

Reiniging van productie- en vulinstallaties alsook containers en tanks door middel van automatische CIP-processen of omloopreinigingsprocedures.

Alleen voor professioneel gebruik

Eigenschappen:

neomoscan TE 1000 is een chloorvrij alkalisch reinigingsmiddel met de volgende eigenschappen:

- uitermate geschikt voor het verwijderen van vet en eiwit, met name in de vlees- en vleesverwerkende industrie
- schuimvrije formule
- geschikt voor roestvrij staal, messing, koper, alkalibestendige kunststoffen en rubber
- niet geschikt voor aluminium, aluminiumlegeringen, andere lichte metaallegeringen en verzinkte materialen

Dosering:

De gebruikskoncentratie van neomoscan TE 1000 bedraagt, afhankelijk van de vervuilingsgraad, 1,0 - 3,0 gewichtsprocent binnen een temperatuurbereik van 20 - 45 °C.

Om residu's op oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen te vermijden, na elke reinigings- en desinfectiehandeling met drinkwater naspoelen.

Niet mengen met andere producten.

Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.

U dient de gebruiksaanwijzingen van de productie- en reinigingsinstallaties in acht te nemen.

De weigomatic[®] doseersystemen en neomatik[®] doseertoestellen van Dr. Weigert maken een gecontroleerd, veilig en economisch gebruik mogelijk. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf volgens de WHG (Waterhuishoudingswet). Wij plannen, installeren en onderhouden centrale en decentrale doseerinstallaties in overeenstemming met de respectievelijke voorwaarden en eisen.

Concentratiebepaling:

Voeg 2 druppels van 3%-waterstofperoxideoplossing toe aan 10 ml neomoscan TE 1000-applicatieoplossing en schud kort. Titreer na toevoeging van 1-2 druppels fenoltaleïne met 0,1 N zoutzuur totdat de kleur verandert van rood naar kleurloos.

Hoeveelheid gebruikte ml 0,1 N zoutzuur x factor 0,52 = gewichtsprocent neomoscan TE 1000.

Technische gegevens:

Uiterlijk:	heldere, geelgroene vloeistof
Dichtheid (20 °C):	ca. 1,2 g/cm ³
pH-waarde (1 gewichtsprocent in gedemineraliseerd water):	ca. 12
p-waarde (verbruikte ml 0,1 N zoutzuur bij titratie van 400 mg concentraat tegen fenoltaleïne):	ca. 8
Actief-chloorgehalte van een 1%-oplossing:	ca. 390 mg/l

De productspecificatie kan afwijkende testparameters bevatten. Deze is beschikbaar op aanvraag.

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia:
< 5 % fosfaat, chloorhoudende bleekmiddelen



DR. WEIGERT

Chemische fabriek Dr. Weigert GmbH & Co. KG Telefoon: (040) 789 60 - 0 E-Mail: info@drweigert.de
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg Fax: (040) 789 60 - 120 Internet: www.drweigert.com

Vertegenwoordiger voor Nederland:

T.W.N.-International B.V. Hoge Rijndijk 93 - 2382 AC Zoeterwoude - Nederland.
Tel.: (* 31) 0 71 589 7679 - Fax: (* 31) 0 71 589 6626

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

neomscan[®] TE 1000

Alkalisch reinigingsmiddel voor de voedingsindustrie - vloeibaar concentraat



Opslag:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 25 °C worden aangehouden. Tegen zonlicht beschermen.

Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij correct gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen van de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 2-3 (NL)
05/20



DR. WEIGERT

Chemische fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Vertegenwoordiger voor Nederland:

T.W.N.-International B.V.

Hoge Rijndijk 93 - 2382 AC Zoeterwoude - Nederland.

Tel.: (* 31) 0 71 589 7679 - Fax: (* 31) 0 71 589 6626

Telefoon: (040) 789 60 -0

Fax: (040) 789 60 – 120 Internet: www.drweigert.com

E-Mail: info@drweigert.de

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.