

neomoscan® TE 350

Alkalisch reinigings- en desinfectiemiddel
voor de voedingsindustrie - vloeibaar concentraat



Toepassingsgebieden:

Gecombineerde reiniging en desinfectie van de binnenoppervlakken van productie- en vulinstallaties, leidingen en tanks door middel van automatische CIP-processen of in een circulerend proces, alsmede van kratten en kleine en extra onderdelen in geautomatiseerde reinigingssystemen in de voedingsindustrie.

Alleen voor commerciële toepassingen.

Eigenschappen:

neomoscan TE 350 is een actief chloorhoudend alkalisch reinigings- en desinfectiemiddel met de volgende eigenschappen:

- bacteriedodend, gisdodend, schimmeldodend, virusdodend en sporendodend;
- verwijdert krachtig organische verontreinigingen zoals dierlijke en plantaardige eiwitten en vetten;
- schuimvrije formule;
- opgenomen in de lijst van desinfectiemiddelen van de IHO¹;
- geschikt voor roestvrij staal en alkali- en actief chloorbestendige kunststoffen;
- niet geschikt voor aluminium, aluminiumlegeringen, andere lichte metalen en verzinkte materialen;

Dosering:

Afhankelijk van de toepassing en de gewenste werkzaamheid moeten de onderstaande toepassingsparameters in acht worden genomen.

Gecombineerd reinigen en desinfecteren (van niet gereinigde oppervlakken)	
Bactericide (EN 1276)	27 ml/l (2,7 vol.-%), 5 min, 20 °C
Levuricide/fungicide (EN 1650)	13 ml/l (1,3 vol.-%), 15 min, 20 °C
Virucide (EN 14476)	10 ml/l (1,0 vol.-%), 5 min, 20 °C
Sporicide (EN 13704)	33 ml/l (3,3 vol.-%), 15 min, 20 °C

De toepassingstemperatuur kan worden verhoogd tot 80 °C om de reinigingsprestaties te verbeteren.

Om residu's op oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen te vermijden, na elke reinigings- en desinfectiehandeling met drinkwater naspoelen.

Niet mengen met andere producten.

Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.

Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de installatie.

De weigomatic® doseersystemen en neomatik® doseertoestellen van Dr. Weigert maken een gecontroleerd, veilig en economisch gebruik mogelijk. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf volgens de WHG (Waterhuishoudingswet). Wij plannen, installeren en onderhouden centrale en decentrale doseerinstallaties in overeenstemming met de respectievelijke voorwaarden en eisen.

Gebruik het desinfectiemiddel voorzichtig. Lees voor gebruik steeds het etiket en de productinformatie.

Concentratiebepaling:

Voeg 2 druppels van 3%-waterstofperoxideoplossing toe aan 10 ml neomoscan TE 350-applicatieoplossing, schud kort en titreer na toevoeging van 1-2 druppels fenoltaleïneoplossing met 0,1 N zoutzuur tot de kleurverandering van rood naar kleurloos.

Gebruikte ml 0,1 N zoutzuur x 0,58 = gewichtsprocent neomoscan TE 350



DR. WEIGERT

Chemische fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Telefoon: (040) 789 60 - 0 E-Mail: info@drweigert.de
Mühlenhagen 85 - 20539 Hamburg Fax: (040) 789 60 - 120 Internet: www.drweigert.com

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

neomoscan® TE 350

Alkalisch reinigings- en desinfectiemiddel
voor de voedingsindustrie - vloeibaar concentraat



Technische gegevens:

Voorkomen:

Dichtheid (20 °C):

pH-waarde (1% in gedemineraliseerd water, 20 °C):

p-waarde (verbruikte ml 0,1 N zoutzuur bij titratie

van 400 mg concentraat tegen fenolftaleïne):

Actief-chloorgehalte van een 1%-oplossing:

heldere, gelige vloeistof

ca. 1,15 g/cm³

ca. 12

ca. 7

ca. 250 mg/l

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:

< 5 % fosfaten, chloorhoudende bleekmiddelen, polycarboxylaten, fosfonaten

Werkzame ontsmettingsmiddelen in 100 g: 2,5 natriumhypochloriet

Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 4 en 24 °C worden aangehouden.

Tegen zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Uiterste

gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool

Gevaren- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten afvoeren. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 2921/2-3

Versie: 12/2020

1. Voor informatie over de IHO (Industrievereniging voor hygiëne en oppervlakbescherming) en de IHO-desinfectiemiddelenlijst zie www.iho-desinfektionsmittelliste.de



DR. WEIGERT

Chemische fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Telefoon: (040) 789 60 - 0 E-Mail: info@drweigert.de
Mühlentzen 85, - 20539 Hamburg Fax: (040) 789 60 - 120 Internet: www.drweigert.com

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.