

neoseptal® PE 15

Fertőtlenítőszer élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai iparban történő használatra
Folyékony koncentrátum



Alkalmazási területek:

Megtisztított gyártó- és töltőberendezések, pl. edények, tartályok, vezetékek, hőcserélők fertőtlenítése automatizált CIP folyamatokkal, ill. keringető eljárásban az élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai iparban.

A gyógyszer- és kozmetikai iparban használt tisztítóberendezések apró és kiszerelhető részeinek fertőtlenítése.

Megtisztított fejő- és tejhűtő berendezések fertőtlenítése, valamint fejőeszközök köztes fertőtlenítése merítéses és fújásos eljárással, valamint automatizált mosogatórendszerekkel. Tejipari automatizált fejőrendszerek keféinek fertőtlenítése.

Csak ipari használatra.

Tulajdonságok:

A neoseptal PE 15 egy rendkívül hatékony, peracetsav-alapú fertőtlenítőszer, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- gyors és átfogó hatékonyság
- baktericid és fungicid (EN 1276, EN 1650)
- sporocid (EN 13704)
- nem habzik – tenzidmentes
- szerepel az IHO¹ fertőtlenítőszer-jegyzékében
- fejőeszközök köztes fertőtlenítéséhez optimális (EN 1276, EN 13697)
- a biotegypártás során is alkalmazható; szerepel a Németországban biogazdálkodás során használható termelési eszközök listáján
- legfeljebb 1,0 V/V% koncentrációban alkalmazva használható nemesacélon, alumíniumon, ónbevonatú vason, valamint saválló műanyagokon
- nem alkalmas vörös- és sárgarézhez és egyéb színesfémötvözetekhez, valamint horganyzott vashoz
- végezzen próbát, vagy forduljon hozzánk, mielőtt az italgyártásban használt, műanyaggal bélelt tartályokon használná a terméket

A hatékonysági foknak megfelelően az alábbi alkalmazási paramétereket kell betartani.

Adagolás:

Az élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai iparban használt, megtisztított berendezések fertőtlenítéséhez:

baktericid (EN 1276)	0,25 ml/l (0,025 V/V%), 5 perc, 20 °C 2 ml/l (0,2 V/V%), 15 perc, 10 °C
levurocid (EN 1650)	1 ml/l (0,1 V/V%), 15 perc, 20 °C 2 ml/l (0,2 V/V%), 15 perc, 10 °C
fungicid (EN 1650)	10 ml/l (1,0 V/V%), 15 perc, 20 °C
sporocid (EN 13704)	0,5 ml/l (0,05 V/V%), 60 perc, 20 °C 2,5 ml/l (0,25 V/V%), 15 perc, 20 °C

neoseptal[®] PE 15

Fertőtlenítőszer élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai iparban történő használatra
Folyékony koncentrátum



Fejőeszközök köztes fertőtlenítéséhez:

baktericid
(EN 1276 és EN
13697)

10 ml/l (1,0 V/V%), 30 s, 20 °C

A maradványok élelmiszerekkel, ill. gyógyszeripari és kozmetikai termékekkel érintkező felületre történő lerakódásának megelőzése érdekében a terméket minden tisztítási és fertőtlenítési intézkedés után ivóvízzel, ill. teljesen ásványmentesített vízzel le kell öblíteni.

Más termékkel nem keverhető.

Az adagolás a szállított göngyölegből történjen.

Koncentrált formában alkalmazni tilos – csak a megadott hígításban szabad felhasználni.

A koncentrátum nem érintkezhet szerves anyagokkal (pl. olajokkal, zsírral, gumival, papírral, általános szennyeződéssel), sem rozsdával vagy fémszemcsékkel.

Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni.

A savas és/vagy oxidatív tisztító- és fertőtlenítőszereket a nemesacél lyukkorróziójának veszélye miatt tilos álló fertőtlenítésre használni. A magas kloridtartalmú víz, a nagy hőmérséklet és az álló oldatok növelik a lyukkorrózió kialakulásának kockázatát.

A tisztítóberendezések apró és kiszerezhető részeinek tisztításakor figyelembe kell venni, hogy a neoseptal PE 15 nem minden tisztítóberendezéshez alkalmas. A neoseptal PE 15 első használata előtt a neomoscant alkalmazástechnikai részlegnek egyeztetnie kell a tisztítóberendezés gyártójával, hogy a termék kompatibilis-e a gép alkatrészeivel és a tisztítóprogramokkal.

Tartsa be a gyártó- és tisztítóberendezések, valamint a fejő- és tejhűtő berendezések kezelési útmutatóit.

A Dr. Weigert weigomatic adagolórendszerek, ill. a Dr. Weigert neomatik adagolókészülékek ellenőrzött, biztonságos és gazdaságos használatot biztosítanak. Üzemünk rendelkezik a WHG (német vízháztartási törvény) szerinti tanúsítással. A központi és nem központi adagolóberendezéseket a mindenkor adottságoknak és követelményeknek megfelelően tervezzük meg, telepítjük és tartjuk karban.

A fertőtlenítőszereket körültekintően használja. A használat előtt minden esetben olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információt.

Szakértői vélemények:

A fertőtlenítési hatékonyságot szakvélemény támasztja alá. A szakértői véleményeket kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

A koncentráció meghatározása:

Az oldatok **koncentrációjának meghatározása** speciális titrálási eljárás alapján történik. Kérésre rendelkezésére bocsátjuk az eljárás részletes leírását.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Fax: (040) 789 60 - 120

E-mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.com

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségéről. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

neoseptal[®] PE 15

Fertőtlenítőszer élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai iparban történő használatra
Folyékony koncentrátum



Kérésre készséggel tájékoztatjuk Önt a tisztítószer-maradványok mennyiségének meghatározását szolgáló, a gyógyszeripari **tisztításvalidáláshoz** szükséges módszerekről.

Technikai adatok:

Küllem: tisztá, színtelen folyadék
Sűrűség (20 °C): kb. 1,2 g/cm³
pH-érték (1%-os, teljesen ásványmentesített vízben, 20 °C): 2,6

A termékleírás a megadottaktól eltérő vizsgálati paramétereket tartalmazhat; kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

Hatóanyagok:

Fertőtlenítő hatóanyagok 100 g termékben: 15,39 g perecetsav

Tárolás:

0–25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Napfénytől védett helyen tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 1 évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A termék használata előtt a www.drweigert.com/hu honlap „Dokumentáció/Letöltések” füle alatt található „Perecetsavtermékek biztonságos kezelésére vonatkozó tudnivalók” c. tájékoztatót el kell olvasni és figyelembe kell venni.

Rendeltetésszerű használat esetén az élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó irányelvek értelmében a termék ártalmatlan.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapokat.

További biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatók. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

MB 2011/2-6
04/21