

niroklar[®] GR flüssig

Zuur reinigingsmiddel voor het melk- en melkkoelapparatuur – Vloeibaar concentraat
Met DLG¹ keurmerk



Eigenschappen:

niroklar GR flüssig is een vloeibaar zuur reinigingsmiddel op basis van anorganische zuren in combinatie met speciale bevochtigingsbestanddelen. Verwijdt in het bijzonder minerale afzettingen zoals kalk en melksteen. Door de goede emulgerende en bevochtigende eigenschappen, wordt het verwijderen van organische afzettingen zoals melkeiwit en vet ondersteund.

niroklar GR flüssig heeft het DLG (Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft e.V.) keurmerk en is vermeld in de lijst van producten voor het reinigen en desinfectiemiddelen ten behoeve van melkinstallaties (groep 2 R zuur).

Vrij van salpeterzuur.

Belangrijkste toepassingsgebied:

niroklar GR flüssig wordt gebruikt in de melkveehouderij voor de periodieke, automatische en handmatige zure reiniging van de melk- en melkkoelapparatuur en containers.

niroklar GR flüssig is vanwege zijn bijzondere materiaalvriendelijkheid geschikt voor de behandeling van oppervlakken van roestvrij staal, aluminium, rubber en zuurbestendig kunststof.

Alleen voor professioneel gebruik.

Dosering en gebruik:

Voor het beste resultaat moeten melkinstallaties na elk gebruik en de melkkoeltank van elke leging gereinigd worden. Voor de dagelijkse reiniging en desinfectie wordt **neomoscantm M flüssig** aanbevolen. niroklar GR flüssig is voor de periodieke reiniging als volgt in te gebruiken:

1. Voorspoelen met koud tot lauw water
2. Reiniging met een 0,5 %-ige niroklar GR flüssig gebruikoplossing.
(34 ml per 10 l Wasser) bij een temperatuur van 30 tot 80 °C.
De circulatietijd moet 10 tot 20 minuten bedragen.
3. Om residuen op oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking kunnen komen te voorkomen moet worden gespoeld met drinkwater na iedere reiniging.

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de melkinstallatie en melkkoeltank.

Niet vermengen met andere producten.

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Product gegevens:

Voorkomen:	Heldere rood/roze vloeistof
Soortelijkgewicht (20 °C):	ca. 1,5 g/cm ³
pH-Waarde (0,5 %ige opl. in onthard water):	ca. 2

Werkzame stoffen:

Conform de Europese detergentsrichtlijn - 648/2004:
< 5 % anionische Tenside

Hantering en opslag:

Altijd bij een temperatuur tussen -20 und 30 °C.

¹ Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft e.V.



Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

niroklar[®] GR flüssig

Zuur reinigingsmiddel voor het melk- en melkkoelapparatuur – Vloeibaar concentraat
Met DLG¹ keurmerk



Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Classificatie en labelling volgens de EU richtlijn 1999/45 EC geldend voor het geconcentreerde product..

Gevaren symbool C - Corrosief

Bevat: Fosforzuur > 25%, Zwavelzuur < 15%

Gevaarszinnen:

R 34 - Veroorzaakt brandwonden.

Veiligheidszinnen:

S 26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen

S 27 - Verontreinigde kleding meteen uittrekken.

S 28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

S 36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor de ogen/ voor het gezicht dragen.

S 45 - In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen.

Bij normaal gebruik is het product veilig volgens de richtlijnen voor de verwerking van levensmiddelen.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads"..

MB 1502/2-5
Versie 03-2012
Vervangt: -



Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl