

# neodisher® 30

Diese Information ist nicht für Norwegen gültig.

Mildalkalisches, tensidfreies Reinigungsmittel in Pulverform  
zum Einsatz in Geschirrspülmaschinen



**Hauptanwendungsbereiche:** Einsatz in Geschirrspülmaschinen von Gastronomie, Hotels, Heimen, Stationsküchen in Krankenhäusern, Cafés.

**Eigenschaften:** neodisher 30 ist ein pulverförmiger, mildalkalischer Reiniger mit guter Reinigungswirkung. Speisereste aller Art werden entfernt, jedoch sollten sie nicht zu stark angetrocknet oder angebrannt sein. Mit Aktivchlor. Materialschonend und kann auch für Aluminium, Aluminiumlegierungen und Hotelsilber eingesetzt werden.

**Anwendung und Dosierung:** 2 - 4 g/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad.

Der Einsatz kann bei allen Wasserhärten erfolgen. Aus der nachfolgenden Tabelle kann die empfohlene Dosiermenge in Abhängigkeit von der Härte des Betriebswassers entnommen werden.

Wasserhärtenbereiche	Dosierung bei 50 - 60 °C
1 < 7° d bzw. enthärtetes Wasser	1 - 2 g/l
2 7 - 14 ° d	2 - 3 g/l
3 14 - 21 ° d	3 g/l
4 > 21 ° d	3 - 4 g/l und mehr

Bei Spülmaschinen mit Wasserwechsel erfolgt die Dosierung über das Türdosiergerät für Pulver.

Bei Tankmaschinen ohne Wasserwechsel erfolgt bei Betriebsbeginn die Dosierung in das heiße Tankwasser. Auf 50 l Tankwasser werden 150 g neodisher 30 (1 Dosierbecher) gegeben. Nach jeweils 5 - 10 Spülchargen ist eine Nachdosierung von 75 g (1/2 Dosierbecher) erforderlich.

Die neodisher 30- Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.

Tritt eine Verkalkung der Maschine auf, so ist diese mit neodisher BU (s. Merkblatt 3301) zu entkalken und eine höhere Dosierung zu wählen bzw. vorschriftsmäßige Nachdosierung sicherzustellen.

Bei Wasserhärten > 3 °d ist die Anschaffung einer Enthärtungsanlage zu empfehlen, um Verkalkungen zu vermeiden und den Spülmittelverbrauch zu reduzieren.

Bei schwer entfernbaren Speiseresten ist unter Umständen der Einsatz der Intensivreiniger neodisher 80 oder neodisher 80 K vorzusehen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

**Technische Daten:** Schüttgewicht: 1.000 - 1.050 g/l  
pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 2 - 4 g/l: 11,5 - 11,7  
Titrierfaktor: 0,33 (nach neodisher Titrieranleitung)

**Inhaltsstoffe:** Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß  
EG-Detergenzienverordnung 648/2004:  
< 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis  
> 30 % Phosphate

**Lagerhinweise:** Deckel nach Entnahme wieder schließen! Produkt kann durch Feuchtigkeit und Verklumpen an Wirksamkeit verlieren.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0  
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de  
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

# neodisher<sup>®</sup> 30

*Diese Information ist nicht für Norwegen gültig.*

Mildalkalisches, tensidfreies Reinigungsmittel in Pulverform  
zum Einsatz in Geschirrspülmaschinen



## Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3201/2-2  
09/14



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0  
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.