

neodisher® 62

Mildalkalischer Spezialreiniger in Pulverform zum Einsatz in Backblech- und Topfpülmaschinen, mit entschäumender Wirkung. Frei von Aktivchlor



Hauptanwendungsbereiche:	<p>Einsatz in Container-, Topf- und Backblechspülmaschinen sowie in Geräte-Spülmaschinen in Fleischereibetrieben.</p> <p>Auch für die Geschirreinigung in Ein- und Mehrtankmaschinen mit Transportsystem geeignet.</p>
Eigenschaften:	<p>neodisher 62 ist ein pulverförmiger, mildalkalischer Reiniger mit sehr gutem Emulgiervermögen. Reste von frischem und gebackenem Teig sowie von zubereiteten Speisen werden schnell aufgequollen, emulgiert und zersetzt.</p> <p>Schaumbildung wird durch die in neodisher 62 enthaltenen Entschäumer weitgehend vermieden.</p> <p>Übliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium, Kunststoffe, Keramik und Glas werden nicht angegriffen.</p>
Anwendung und Dosierung:	<p>3 - 5 g/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad.</p> <p>In Tankmaschinen ohne Wasserwechsel erfolgt bei Betriebsbeginn die Dosierung in das heiße Tankwasser. Auf 50 l Tankwasser werden 150 g neodisher 62 (1 Dosierbecher) gegeben. Nach jeweils 5 Spülchargen erfolgt eine Nachdosierung von 75 g (1/2 Dosierbecher).</p> <p>Die neodisher 62- Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.</p> <p>neodisher 62 kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden.</p> <p>Um eine Überbelastung der Reinigungslauge zu vermeiden, müssen gröbere Reste aus Behältern und Töpfen, ggf. durch manuelle Vorreinigung mit speziellen schaumarmen Vorreinigern, wie z. B. neodisher TV (MB 3310) bzw. neodisher TV flüssig (MB 3311) entfernt werden.</p> <p>Nicht mit anderen Produkten mischen.</p>
Technische Daten:	<p>Schüttgewicht: 935 - 975 g/l</p> <p>pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 3 - 5 g/l: 11,8 - 12,2</p> <p>Titrierfaktor: 0,38 (nach neodisher Titrieranleitung)</p>
Inhaltsstoffe:	<p>Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004:</p> <p>5 - 15 % nichtionische Tenside</p> <p>> 30 % Phosphate</p>
Lagerhinweise:	<p>Deckel nach Entnahme wieder schließen! Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen und an Wirksamkeit verlieren.</p>
Gefahren- und Sicherheitshinweise:	<p>Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.</p> <p>Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.</p> <p>Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen.</p> <p>Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>

MB 3210/2-1
10/14



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.