

# weigomatic® Concept

Dosier- und Steuersystem für maschinelle Reinigungs- und Desinfektionsverfahren

## Beschreibung

weigomatic® Concept ist ein Dosier- und Steuersystem zur kontinuierlichen und zeitgesteuerten Dosierung flüssiger Reinigungs-, Desinfektions- und Klarspülmittel. Es besteht aus universellen Dosierschlauchpumpen mit drehzahlgeregeltem Antrieb und Leitfähigkeitsreglern, die je nach Anwendung als Einzelgeräte oder in Kombination zur Versorgung von Spülmaschinen Anwendung finden.



## Technische Daten

Förderleistung:	120- 9.000 ml/h (mod. 20- 1.000, 55- 4.000 oder 200- 15.000 ml/h)
Gegendruck:	max. 2 bar
Umgebungstemperatur:	10- 50°C
Spannung:	180- 264 V, 50- 60 Hz
Sicherung:	200 mA, mittelträge, 5 x 20 mm
Leistungsaufnahme:	16 VA (pro Gerät)
Maße und Gewicht:	(B x H x T) 92 x 170 x 130 mm, ca. 1,2 kg

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg  
Telefon: (040) 789 60 - 0  
Telefax: (040) 789 60 - 120  
E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

# weigomatic® Concept

## 1. Leitfähigkeitsregler

**weigomatic® Concept Control CI** Art. Nr.: 070290  
Konduktiver Leitfähigkeitsregler

**weigomatic® Concept Sensor I** Art. Nr.: 070133  
Induktiver Leitfähigkeitssensor



## 2. Dosierschlauchpumpen

**weigomatic® Concept Clean** Art. Nr.: 070280  
Zur Dosierung von Reinigungsmitteln

**weigomatic® Concept Rinse** Art. Nr.: 070285  
Zur Dosierung von Klarspülmitteln



## 3. Dosier- Set für ein Pulverdosiergerät

**weigomatic® Concept PDG** Art. Nr.: 070315  
bestehend aus  
- 1 x Leitfähigkeitsregler weigomatic® Concept Control CI  
- 1 x Dosierschlauchpumpe weigomatic® Concept Rinse



## 4. Dosier- Set für eine Spülmaschine

**weigomatic® Concept CRC** Art. Nr.: 070310  
bestehend aus  
- 1 x Dosierschlauchpumpe weigomatic® Concept Clean  
- 1 x Dosierschlauchpumpe weigomatic® Concept Rinse



## 5. Dosier- Set für eine Spülmaschine mit Option

**weigomatic® Concept CRC Plus** Art. Nr.: 070320  
bestehend aus  
- 1 x Leitfähigkeitsregler weigomatic® Concept Control CI  
- 1 x Dosierschlauchpumpe weigomatic® Concept Clean  
- 2 x Dosierschlauchpumpe weigomatic® Concept Rinse  
Der Anschluß einer dritten Pumpe für Komponente oder ähnliches ist möglich.



MB weigomatic Concept (1-1/04-04)