



DR. WEIGERT

Hygiene mit System

Küche



DE/038/015



neodisher®
BioClean

**Mit optimierter
Rezeptur!**

Der neue Flüssigreiniger für das
maschinelle Geschirrspülen in der Profi-Küche.

neodisher® BioClean – macht seinem Namen alle Ehre!

neodisher® BioClean

Flüssiger, geruchsneutraler Reiniger auf mildalkalischer Basis mit reinigungsverstärkenden Dispergatoren und speziellen Netzmitteln

- Reinigung von Geschirr, Gläsern, Besteck, Tablett und Arbeitsutensilien in gewerblichen Geschirrspülmaschinen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien sowie in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen



210 kg Fass 3176 13
21 kg Kanister 3176 26
10 L Kanister 3176 30

Der Artikel ist auch als 1000 kg Container erhältlich. Artikelnummer: 3176 03



Die PLUS-Punkte:

- Verbesserte und innovative neodisher® BioClean-Formulierung sorgt für erstklassige Reinigungsergebnisse
- Sehr anwenderfreundlich, da kein Gefahrstoff, nicht ätzend und nicht reizend
- Zertifiziert mit dem EU Ecolabel und somit Teil der Dr. Weigert eco edition



Anwendungsempfehlung:

- neodisher® BioClean ist in gewerblichen Geschirrspülmaschinen einsetzbar. Die Dosiermenge beträgt je nach Verschmutzungsgrad und je nach Wasserhärte 2 - 5 ml/l. Die Dosierung sollte über mengengesteuerte Dosiergeräte erfolgen.

Für weiches Wasser (0 - 6 °dH)	Leicht verschmutzte Geschirteile 2 ml/l	Stark verschmutzte Geschirteile 3 ml/l
Für mittelhartes Wasser (7 - 13 °dH)	Leicht verschmutzte Geschirteile 3 - 4 ml/l	Stark verschmutzte Geschirteile 4 ml/l
Für hartes Wasser (> 14 °dH)	Leicht verschmutzte Geschirteile 4 - 5 ml/l	Stark verschmutzte Geschirteile 5 ml/l

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Ecolabel versehenen Produkts tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- neue innovative Rezeptur
- kein Gefahrstoff, nicht ätzend und nicht reizend
- verbesserte und zugleich bewährte Formulierung
- mit dem EU Ecolabel zertifiziert
- spezielle geruchsneutrale, aktivchlor- und enzymfreie Zusammensetzung
- bildet neutrales und AOX*-freies Abwasser
- besonders materialschonend und für alle Spülmaschinentypen geeignet



- noch bessere Reinigungsleistung, insbesondere gegen Tee- und Kaffeereste
- sehr anwenderfreundlich, in sensiblen Bereichen einsetzbar
- entfernt wirkungsvoll Speisereste aller Art
- umweltfreundlich, für eine nachhaltige Anwendung
- optimales Raumklima für ein entspanntes Arbeiten
- Grenzwerte werden sicher eingehalten, keine Abwasserproblematik
- flexibel und vielfältig einsetzbar, für Spülgut aus Porzellan, Aluminium, Silber, Edelstahl und Kunststoff geeignet

* AOX= Adsorbierbare organisch gebundene Halogene, sind mitunter biologisch und chemisch schwer abbaubare Verbindungen, die das Abwasser belasten können.