



DR. WEIGERT

SYSTEMATIC HYGIENE

Küche



**Nachhaltig
kraftvoll!**

neodisher®
BioPower

Der ökologische Pulverreiniger für das
maschinelle Geschirrspülen.

neodisher® BioPower – nachhaltig kraftvoll!

neodisher® BioPower

Pulverreiniger auf alkalischer Basis und gutem Dispergiervermögen. Hochkonzentrierte und geruchsneutrale Formulierung mit hohem Materialschutz. Die spezielle phosphatfreie Zusammensetzung ermöglicht das Entfernen von Gerbstoffresten.



10 kg Eimer
3435 76

6x



6x 2,5 kg Flaschen
3435 42

2x



2x 5 kg Kartuschen*
3435 72



Die PLUS-Punkte:

- Starke Reinigungsleistung
- Schnelles Aufquellen und Entfernen von Stärke- und Eiweißrückständen durch hohe Alkalität und gutes Dispergiervermögen
- Phosphatfrei und chlorfrei
- Geeignet für Frischwasser-, Haushalts- und kleine Eintankgeschirrspülmaschinen
- Zertifiziert mit dem EU Ecolabel und somit Teil der Dr. Weigert eco edition



Anwendungsempfehlung:

- **neodisher® BioPower** ist in gewerblichen Geschirrspülmaschinen einsetzbar. Die Dosiermenge beträgt je nach Verschmutzungsgrad und je nach Wasserhärte 1 - 5 g/l.

Für weiches Wasser
(0 - 6 °dH)

Leicht verschmutzte
Geschirteile
1 g/l

Stark verschmutzte
Geschirteile
2 g/l

Für mittelhartes Wasser
(7 - 13 °dH)

Leicht verschmutzte
Geschirteile
2 g/l

Stark verschmutzte
Geschirteile
3 g/l

Für hartes Wasser
(> 14 °dH)

Leicht verschmutzte
Geschirteile
4 g/l

Stark verschmutzte
Geschirteile
5 g/l

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Ecolabel versehenen Produkts tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- Kraftvolle Rezeptur mit Enzymkraft
- Mit Aktivsauerstoff
- Hohe Alkalität und gutes Dispergiervermögen
- mit dem EU Ecolabel zertifiziert
- Geeignet für Frischwasser-, Haushalts- und kleine Eintankgeschirrspülmaschinen
- spezielle geruchsneutrale und aktivchlorfreie Zusammensetzung
- bildet AOX**-freies Abwasser



- Starke Reinigungsleistung
- Beseitigt Rückstände von Kaffee und Tee
- Schnelles Aufquellen und Entfernen von Stärke- und Eiweißrückständen
- für eine ökologische und nachhaltige Anwendung
- flexibel und vielfältig einsetzbar
- optimales Raumklima für ein entspanntes Arbeiten
- Grenzwerte werden sicher eingehalten, keine Abwasserproblematik

* Die Kartusche ist für eine Dosierung über alle weigomatic® PD compact- bzw. weigomatic® compact SMART-Dosiergeräte vorgesehen.

** AOX= Adsorbierbare organisch gebundene Halogene sind mitunter biologisch und chemisch schwer abbaubare Verbindungen, die das Abwasser belasten können.