

Landwirt Name / Nachname  
 Bauernhof Abc  
 Musterstraße  
 12345 Musterstadt

# Reinigungs- und Desinfektionsplan für Milcherzeuger

Gegenstände	Produkte	Konzentration Einwirkzeit	Methode	Wie oft?	Zuständig:
Händereinigung	triformin HR	Konzentrat	Hände anfeuchten, mit 3 ml einreiben, mit Wasser abwaschen	Vor Arbeitsbeginn, bei Arbeitsplatzwechsel und nach jedem WC-Besuch	
Händedekontamination	triformin DH	Konzentrat	Hände anfeuchten, mit 3 ml einreiben, 30 sec einwirken lassen, mit Wasser abwaschen	Vor Arbeitsbeginn, bei Arbeitsplatzwechsel und nach jedem WC-Besuch	
Melkanlage Hofbehälter, Milchkühltank	neoagrar TOP A Pulver <sup>2)</sup>  neoagrar TOP S Pulver <sup>2)</sup>	0,5%, 10 min  0,5%, 10 min	Umlaufverfahren, Rücklauf-temperatur beachten  monatliche Kontrolle und Dokumentation der Reinigungsparameter	Bei Bedarf, sonst täglich nach Melk-ende bzw. nach Entleerung der Milchkühltanks, Sauer und alkalisch im Wechsel	
Euter, Zitzen	neosan Clean neosan DIP <sup>2) 3)</sup> neosan DIP Spray	1,0%, 40°C  Konzentrat Konzentrat	Wischverfahren  DIP-Verfahren Sprühverfahren	Vor Ansetzen des Melkzeugs  Nach Abnehmen des Melkzeugs	
Fußboden, Wände, Außenreinigung, Melkstand, Milch- kammer Liegeflächen, Aufstallungen, Laufflächen, Abtrennungen (Stallungen)	neodisher floor active neodisher floor special neomoscan FM plus caraform active	3,0%, 10-20 min 3,0%, 10-20 min 3,0%, 10-20 min 3,0%, 10-20 min	Mit Niederdruck-schaumgerät oder Schaumlanze einschäumen, gründlich mit Wasser nachspülen	Nach Bedarf, sonst täglich nach Arbeitsende	

Service: Udo Schmidt • Mobil: 0160 / 157 01 56

erstellt: Monat / Jahr

- 1) Gelistet in der Desinfektionsmittel-Liste des VAH
- 2) DLG-geprüfte Qualität, mit DLG-Gütezeichen
- 3) BVL-zugelassenes Tierarzneimittel, Zulassungsnummer: 400630.00.00



## DR. WEIGERT

CHEMISCHE FABRIK DR. WEIGERT GMBH & CO. KG  
 MÜHLENHAGEN 85 - D-20539 HAMBURG  
 TELEFON 040 / 7 89 60-0 - FAX 040 / 7 89 60-120  
 Internet: www.drweigert.de - E-mail: info@drweigert.de