



DR. WEIGERT
Hygiene mit System

Küche | Food



neoform[®] K plus
neoform[®] K sprint

Reinigung und Desinfektion von
Oberflächen und Geräten.

neoform® K plus – für die tägliche Reinigung und Desinfektion.

neoform® K plus

Kombinierte Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Geräten in der Lebensmittelindustrie und in der professionellen Küche sowie von Oberflächen und Geräten, die keinen Kontakt mit Lebensmitteln haben, wie z.B. in der Pharma- und Kosmetikindustrie.

Ebenso für die Schuhsohlenhygiene in Bürstenwaschanlagen sowie Desinfektionsmatten z.B. in Hygieneschleusen einsetzbar. Kombinierte Reinigung und Desinfektion von Persönlicher Schutzausrüstung¹

- Hervorragende Reinigungsleistung und ausgezeichnete Materialverträglichkeit



200 kg Fass
3223 13



10 L Kanister
3223 30



6x 2 L Flasche
3223 42



Effizient und überzeugend in der Anwendung:

- Bakterizide und levurozide Wirksamkeit nach EN²-Methoden sowie begrenzt viruzide Wirksamkeit nach RKI/DVV³-Methoden gutachterlich bestätigt
- VAH⁴-gelistet, in der Desinfektionsmittelliste des IHO⁵ eingetragen
- Auch für die Anwendung im Kühlbereich (bis 4 °C) geeignet
- Bewusster Verzicht auf Parfüm, Farbstoffe und Aldehyde
- Einsetzbar im Wischverfahren sowie im Schaumverfahren über Niederdruck- und Schaumreinigungsgeräte
- Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wipes RTF geeignet⁶

Anwendungsempfehlung:

Zur Desinfektion bei geringer Belastung (vorgereinigte Flächen)

Bakterizid, levurozid (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	5 ml/l (0,5 %), 15 min, 20 °C 10 ml/l (1,0 %), 5 min, 20 °C
---	--

Desinfizierende Wirksamkeit bei hoher Belastung
(nicht vorgereinigte Flächen)

Bakterizid (EN 1276, EN 13697)	5 ml/l (0,5 %), 15 min, 20 °C 20 ml/l (2,0 %), 60 min, 10 °C 30 ml/l (3,0 %), 60 min, 4 °C
-----------------------------------	--

Levurozid (EN 1650, EN 13697)	5 ml/l (0,5 %), 15 min, 20 °C 20 ml/l (2,0 %), 15 min, 10 °C 20 ml/l (2,0 %), 60 min, 4 °C
----------------------------------	--

Begrenzt viruzid (EN 14476, EN 17111)	5 ml/l (0,5 %), 15 min, 20 °C
--	-------------------------------

Schuhsohlenhygiene

Schuhsohlenreinigung in Bürstenwaschanlagen	mind. 1 ml/l (0,1 %)
--	----------------------

Schuhsohlendesinfektion in Desinfektionswannen und Desinfektionsmatten (bakterizid, levurozid) ⁷	40 ml/l (4,0 %), 5 min, 20 °C
--	-------------------------------

Aufbereitung von Persönlicher Schutzausrüstung¹ im Tauchbad

bakterizid (EN 13727, EN 14561)	10 ml/l (1,0 %), 15 min, 20 °C
levurozid (EN 13624, EN 14562)	
begrenzt viruzid (EN 14476, EN 17111)	

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- breites Wirkungsspektrum, kurze Einwirkzeiten
- sichere Desinfektions- und hervorragende Reinigungsleistung
- ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- gute Abspülbarkeit
- gute Schaumaktivität
- frei von Parfüm, Farbstoffen und Aldehyden



- umfassende Hygienesicherheit, schnelle Resultate
- Hygiene und Sauberkeit in nur einem Arbeitsgang
- universelle Einsetzbarkeit bei wasserfesten Oberflächen und Geräten
- hygienisch einwandfreie Oberflächen
- optimale Benetzung für maximale Wirksamkeit auch an vertikalen Flächen
- Vermeidung von Allergierisiken

neoform® K sprint – zur schnellen Zwischendesinfektion.

neoform® K sprint

Gezielte Schnelldesinfektion von

- Lebensmittel-/produktberührende und sonstige Oberflächen in der Lebensmittelindustrie und in der professionellen Küche
- Oberflächen in Krankenhäusern sowie Arzt- und Zahnarztpraxen
- Oberflächen und Geräte im Pharma- und Kosmetikbereich
- Oberflächen im Laborbereich, z.B. Laborbänke



10 L Kanister
5644 30



12x 0,75 L Flaschen
5644 47



Schnell und vielseitig:

- Bakterizide, levurozide, fungizide, tuberkulozide Wirksamkeit nach VAH⁴- und EN-Methoden², sowie begrenzt viruzide Wirksamkeit nach RKI/DVV³-Methoden gutachterlich bestätigt
- Außerdem begrenzt viruzid PLUS (wirksam gegen Noroviren und Adenoviren) sowie wirksam gegen Rotaviren
- VAH⁴-gelistet, in der Desinfektionsmittel-Liste des IHO⁵ eingetragen
- Auch zur Anwendung im Kühlbereich (bis 4 °C) geeignet
- Trocknet rückstandsfrei ab – kein Nachspülen erforderlich
- Im Wischverfahren einsetzbar
- Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wipes RTF geeignet⁶
- Frei von Parfüm, Farbstoffen und Aldehyden

Anwendungsempfehlung:

Zur Desinfektion bei geringer Belastung
(vorgereinigte Flächen), unverdünnt

	Profi-Küchen, Lebensmittelindustrie	Medizin, Labor, Pharma/Kosmetik
Bakterizid	15 sec, 20 °C; 30 sec, 10 °C; 30 sec 4 °C (EN 1276, EN 13697)	1 min, 20 °C (EN 13727, EN 16615)
Levurozid	15 sec, 20 °C; 30 sec, 10 °C; 60 sec, 4 °C (EN 1650, EN 13697)	1 min, 20 °C (EN 13624, EN 16615)
Fungizid	3 min, 20 °C (EN 1650, EN 13697)	–
Tuberkulozid	–	30 sec, 20 °C (EN 14348)

Zur Desinfektion bei geringer Belastung
(vorgereinigte Flächen), unverdünnt, alle Bereiche

Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	15 sec, 20 °C (EN 14476, RKI/DVV)
Begrenzt viruzid PLUS	2 min, 20 °C (EN 14476)

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- sehr kurze Einwirkzeit
- wirksam gegen Noroviren
- trocknet schnell und rückstandsfrei ab
- frei von Parfüm, Farbstoffen und Aldehyden



- Hygienesicherheit ohne Wartezeiten
- Unterbindung der weit verbreiteten Norovirus-Infektion
- keine Produktrückstände, kein Nachspülen und daher weitere Zeitersparnis
- Vermeidung von Allergierisiken

¹ Persönliche Schutzausrüstung einschließlich Tauchausrüstung (PSA) / ² Europäische Prüfmethode

³ Nach den Prüfrichtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV)

⁴ Verbund für Angewandte Hygiene e.V. / ⁵ Industrieverband für Hygiene und Oberflächenschutz

⁶ Die Anwendungshinweise für den Einsatz im neoform wipes RTF Vliestuchspender entnehmen Sie bitte dem Merkblatt neoform wipes RTF

⁷ Nach den europäischen Normen EN1276, EN1650 und EN 13697



DR. WEIGERT
Hygiene mit System



In Sachen Hygiene immer vor Ort – **in Europa und weltweit:**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

