

Die saubere Maschine - damit der Kaffeegenuss einzigartig bleibt

Ob Filterkaffeemaschine, Siebträgermaschine oder Kaffeevollautomat – mit den richtigen Kaffeebohnen sowie einer guten Wasserqualität sind die Grundvoraussetzungen für einen hochwertigen Kaffee gegeben.

Aber wie sieht es mit der Reinigung und Wartung der Kaffeemaschinen aus? Brühinheit, Leitungen, Behälter und milchführende Teile sind regelmäßig zu reinigen. Zum Einen um Verstopfungen und damit Reparaturen vorzubeugen. Zum Anderen um geschmackliche und mikrobiologische Beeinträchtigungen zu vermeiden.



Die neodisher® CM-Linie

Dr. Weigert hat mit den Produkten aus der neodisher® CM-Linie (CM = Coffee Machine) vom Reiniger über den Entkalker alle Produkte für die hygienische Reinigung von Kaffeemaschinen oder auch Milchaufschäumergeräten im Programm. Diese wurden in enger Zusammenarbeit mit führenden Kaffeemaschinenherstellern entwickelt, d. h. durchdachte Lösungen für Ihre Maschinen.



Unser Sauberkeitsversprechen

- + Sehr gute Reinigungsleistung
 - + Erprobte und zuverlässige Rezepturen
 - + Gute Löslichkeit
 - + Rückstandslose Aus- und Abspülbarkeit
 - + Sicheres Ablösen und Zersetzen von Rückständen
 - + Sehr gute Materialverträglichkeit
- = einwandfreier Kaffeegeschmack durch erstklassige Reinigung



In Sachen Hygiene immer vor Ort – in Europa und weltweit:

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG
Baarerstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3
9405 PT Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Newmarket Suite 17
Keys Business Village
Keys Park Road
Cannock, WS12 2HA
Tel.: +44-1543478 817
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6D
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España
Edificio MB-One
Avda. de Europa, 19/3A
28108 Alcobendas Madrid
Tel.: +34-91 793 21 48
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36 1 237 06 04
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert management system – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com



Welche Maschine den besten **Kaffee** zubereitet? Eine **saubere!**

neodisher® CM P

Reiniger für Kaffeemaschinen – Pulver

Zur Unterhaltsreinigung von Kaffee- und Heißgetränkeautomaten. Mit Aktivsauerstoff. Entfernt zuverlässig Gerbstoffe und Kaffeeöl. Schnell löslich.

Eimer - 10 kg - 3226 76 / Dosen - 10 x 1 kg - 3226 82

1

Hinweise zur Anwendung: Die Reinigungsangaben des Maschinenherstellers sind einzuhalten. Dose / Eimer nach Gebrauch unbedingt sofort sorgfältig verschließen.



Dosierung: 5 - 10 g/l pro Reinigung

neodisher® CM L

Reiniger für Kaffeemaschinen – Flüssigkonzentrat

Zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Kaffee- und Heißgetränkeautomaten. Mit Aktivchlor für das besonders wirkungsvolle Ablösen von Gerbstoffen und Kaffeeöl.

Kanister - 10 L - 3227 30

2

Hinweise zur Anwendung: Die Reinigungsangaben des Maschinenherstellers sind einzuhalten. Nicht geeignet für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen.



Dosierung: 10 ml/l

neodisher® CM tabs

Reiniger für Kaffee- und Espressomaschinen – Tabs

Zur Unterhaltsreinigung von Kaffee- und Espressoautomaten. Mit Aktivsauerstoff. Entfernt zuverlässig Gerbstoffe und Kaffeeöl. Schnell und vollständig löslich, sehr gut ausspülbar.

Dosen - 4 x 400 g - 3266 83 / Dosen - 4 x 200 g - 3266 85

3

Hinweise zur Anwendung: Die Reinigungsangaben des Maschinenherstellers sind einzuhalten. Dose nach Gebrauch unbedingt sofort sorgfältig verschließen.



Dosierung: 1 Tab pro Reinigung
Gewicht = 2 g pro Tab

neodisher® Alka 500

Reiniger für Milchaufschäumergeräte und Milchwege in Kaffeemaschinen – Flüssigkonzentrat

Alkalische Reinigung von Milchaufschäumergeräten und Milchwegen in Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen sowie Espressomaschinen. Frei von Aktivchlor.

Kanister - 12 kg - 3114 30 / Flaschen - 12 x 1 L - 3114 44

4

Hinweise zur Anwendung: Die Reinigungsangaben des Maschinenherstellers sind einzuhalten. Die Reinigung aller milchführenden Teile sollte mindestens einmal täglich erfolgen.



Dosierung: 30 ml/l nach Vorgabe des Maschinenherstellers.

neodisher® CM milk

Reiniger für Milchaufschäumergeräte – Flüssigkonzentrat

Saure Reinigung von Milchaufschäumergeräten und Milchwegen von Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen sowie Espressomaschinen. Entfernt zuverlässig Milchreste.

Flaschen - 12 x 1 L - 3025 44

5

Hinweise zur Anwendung: Die Reinigungsangaben des Maschinenherstellers sind einzuhalten. Nicht geeignet für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen. Die Reinigung aller milchführenden Teile sollte mindestens einmal täglich erfolgen.



Dosierung: 10 - 60 ml/l

neodisher® CM special

Entkalker für Kaffeemaschinen – Pulver

Entfernt Kalk und andere säurelösliche Ablagerungen in Kaffee- und Espressomaschinen sowie Heißwasserbereitern.

Dosen - 10 x 1 kg - 3264 82

6

Hinweise zur Anwendung: Die Angaben des Herstellers zur Entkalkung sind bei der automatischen Reinigung sind zu berücksichtigen. Nicht geeignet für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen. Für die Entkalkung von Heißwassergeräten: neodisher CM special entsprechend der unten genannten Dosierempfehlung in Wasser auflösen. Anschließend in das zu entkalkende Heißwassergerät geben, auf 60-70 °C erhitzen und einwirken lassen. Nicht länger als unbedingt notwendig einwirken lassen. Nach der Entkalkung mehrmals mit heißem Wasser durchspülen.



Dosierung: Durchschnittlich 100 - 150 g/l

FILTERKAFFEEMASCHINE

Kaffeeweg

1 2 3
6



SIEBTRÄGERMASCHINE

manuell
1 3
6

automatisch
1 3
6



zusätzlich mit Milchsystem
4 5

VOLLAUTOMAT

Filterkaffee
1 2 3
6

Spezialitäten
1 2 3
6



zusätzlich mit Milchsystem
4 5