

neodisher[®] Alka 600

Détergent liquide alcalin moyen pour lave vaisselle



Principaux domaines d'utilisation :

Utilisation en lave vaisselle dans les grandes cuisines, les cantines, les hôtels ou les hôpitaux.

Propriétés :

neodisher Alka 600 est un détergent liquide alcalin moyen pour lave vaisselle.

Elimine tous les résidus alimentaires.
Approprié pour une utilisation sur la porcelaine, l'acier inoxydable, les métaux légers et les matières plastiques usuelles.

Utilisation et dosage :

2 – 5 ml/l en machine à 60°C-70°C

Effectuer un rinçage complet du produit.

Avant de changer de produit rincer le système de dosage y compris les cannes d'aspiration abondamment avec de l'eau.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Pour un usage professionnel uniquement

Données techniques :

Poids spécifique (20° C) : 1,4 g/cm³
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 2 – 5 ml/l : 11,1 – 11,9
Viscosité (concentrée, 20° C) : < 50 mPas
Conductivité (déterminée en eau déminéralisée, 60° C) 3 g/l : 3,9 mS/cm
Facteur de titrage : 1,04 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004:

< 5 % agents de blanchiment à base de chlore

15 – 30 % phosphates

Stockage :

La durée de stockage du produit est limitée en raison de la lente évaporation du chlore. Conserver au frais et protéger des rayons du soleil. Craint le gel à partir de – 10° C.



neodisher® Alka 600

Détergent liquide alcalin moyen pour lave vaisselle



Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes

Symbole de danger C - corrosif

Métasilicates de potassium, métasilicate disodique, chlore actif (1-5 %)

Indications de risques :

R 31 Au contact de l'acide dégagement d'un gaz toxique (gaz chloré).

R 34 Provoque des brûlures.

Consignes de sécurité :

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité

Vous trouverez la fiche de données de sécurité de ce produit sur notre site www.drweigert.fr sous la rubrique « service ».

Conditionnement :

Bidon de 5 litres

Bidon de 12 kg

Bidon de 25 kg

FT 3121/2-3

08/07

