

doscan[®] TR 5



Mosószeradalék
OKBI/478/2000. ad 1464-1/2000 OÉTI.

Tulajdonságok: A doscan TR 5 szervesen foszfát bázisú folyékony mosószeradalék, amely elsősorban nátronlúggal, vagy konfekcionált lúgos kémhatású mosóoldatokhoz adagolható.

A doscan TR 5 használatával megelőzhető a vízkő- ill. a mészkiesapódás, ugyanakkor fokozódik a mosólúg tisztítóereje és szignifikánsan javul az oldat szennyeződést felvevő képessége és leöblíthetősége.

Alkalmazási területek: A doscan TR 5 a nátronlúgos vagy a neomoscan FA- és neomoscan PA- termékcsaládba tartozó lúgos mosószerekkel készült oldatok hatékonyságát fokozza. Aktív klórt tartalmazó termékekkel is kombinálható. Az oldatok klórstabilitását nem befolyásolja.

A doscan TR 5 fő alkalmazási területe a teljesen automatizált palackmosás, amelynek során az áztatólúgba és a permetezett melegvizet mosólúgba egyaránt javasolt adagolni. Alkalmas továbbá minden keringetési tisztítási eljárásban (CIP vagy decentrális) a tejiparban, a sör- és italgyártásban, valamint az élelmiszertermelő és élelmiszeripari ágazatokban.

Átlagos koncentrációja CIP-eljárásokban 0,2 - 0,6 %, erősebb szennyeződés vagy rendkívül kemény üzemvíz esetén max. 1,0 %. A palackmosó áztatólúgokhoz a víz keménységi fokától függően 0,1 - 0,3 %-ban adagolható.

Adagolás: A doscan TR 5 biztonságos, egyenletes és gazdaságos adagolását W-DOS vezérlésű weigomatic[®] adagoló és vezérlőrendszereink garantálják.

A koncentráció meghatározása: A doscan TR 5 koncentrációjának meghatározása lúgos oldatokban speciális mérési módszert igényel. Az eljárás és az ahhoz szükséges vegyszerek pontos leírását kérje a gyártótól.

Műszaki adatok: Küllem: Átlátszó, színtelen folyadék
Sűrűség (20 °C): kb. 1,38 g/cm³
pH-érték (1 %-os oldat deszt. vízben): kb. 5 - 6

Összetétel: Az EG ajánlásának megfelelő hatóanyagok:
> 30 % foszfátok

Tárolás: 0 °C-on fagyérzékeny.

**Veszélyek és baleset-
védelmi ajánlások:** A doscan TR 5 az érvényben lévő EU-irányelvek és jogszabályok értelmében nem minősül veszélyes terméknek, ezért veszélyességi fok feltüntetése nem kötelező.

A doscan TR 5 használata során a nátronlúgra és a lúgos kémhatású vegyszerekre ill. tisztítószerre vonatkozó biztonsági és balesetvédelmi ajánlások és előírások érvényesek.