

neodisher[®] Combi dry



Automata öntisztító rendszerű kombisütők öblítésére

Fő alkalmazási terület: Automata öntisztító rendszerű kombisütők öblítése.

Tulajdonságok: A neodisher Combi dry speciális, enyhén savas kémhatású öblítőszer, öntisztító rendszerű kombisütők belső terének gyors, foltmentes öblítésére és szárítására használható. A neodisher Combi dry a szintén folyékony neodisher Combi clean tisztítószerrel kombinálva használandó.

Alkalmazás és adagolás: A neodisher Combi dry öblítőszerrel töltjük a kék színnel jelölt tartályba, vagy kössük rá a kék jelű adagolócsőre. Az öblítés a gép automatikus adagolórendszere segítségével történik. Az öblítést automatikus tisztítás előzi meg, ehhez a neodisher Combi clean elnevezésű speciális tisztítószerrel ajánljuk. A készülék gyártójának, a tisztításra és öblítésre vonatkozó előírásait be kell tartani.

Nem keverhető más termékkel! Más termékekre áttérve a készülék adagolótartályát ill. adagolócsöveit alaposan át kell öblíteni.

Műszaki adatok: Fajsúly (20 C): 1,0 g/cm²
Viszkózitás (koncentrátum, 20 C): <50 mPas

Összetétel: A 89/542/EWG számú EG-ajánlásnak megfelelően:
< 5% kationos és nem ionos tenzidek, foszfónátok (sav)

Tárolás: Fagymentesen tartandó.

Veszélyek és biztonsági ajánlások: A 99/45/EC előírás szerint a neodisher Combi dry nem veszélyes, ezért veszélyességi szimbólum használata nem kötelező.