



MULAN CITRO

Krachtige vloeibare booster voor de verwijdering van natuurlijke oliën en vetten

Toepassing

- Ontwikkeld voor de behandeling van zwaar vervuilde werkkleding. Bijzonder effectief in de verwijdering van vlekken van natuurlijke oliën en vetten.
- Bevat orange terpenes als natuurlijk oplosmiddel.
- Synergetisch booster product voor alle wasprocessen.
- Toepasbaar voor zowel katoen en polyesterkatoen.
- Kan in alle waterhardheden worden gebruikt.

Eigenschappen

- De speciale mix van niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen en orange terpenes geeft uitstekende vetoplossende eigenschappen.
- Zonder optisch wit

Gebruiksaanwijzing

Mulan Citro wordt gebruikt als additief (extra toevoeging) samen met een wasmiddel.

Advies doseringen:

Vuilbelasting	ml/kg droog textiel
Licht	0.5 – 1.5 ml/kg
Middel	1.5 – 4.0 ml/kg
Zwaar	4.0 – 8.0 ml/kg

Samenstelling volgens EC- richtlijn

> 30% nonionics, bevat ook oranje terpetine.

Fysisch-chemische eigenschappen

Dichtheid (20 °C):	0.96 g/ml
pH-waarde (1 %):	ca. 6,2

Milieu

- De oppervlakte actieve stoffen in Mulan Citro zijn makkelijk biologisch afbreekbaar en voldoen aan de Europese Unie richtlijn EU 648/2004.
- Bevat geen alkyl phenol ethoxylaten, EDTA, NTA.

Veiligheid & transport

Schadelijk	UN 3082
Gevaarlijk voor het milieu	

Voldoet aan Europese richtlijnen voor classificatie, verpakking and labelling van gevaarlijke chemische substanties en preparaten.

Opslag

Gebruik boven 5°C.
Opslag liefst boven 0°C.

Verpakking

Jerrycan	20 kg
Vat	200 kg
Multibox	950 kg