



OSMAFLUX PROFI

Compleet vloeibaar hoofdwas middel

Toepassing

- Alkaline booster voor een excellente vlek verwijdering.
- Synergistisch booster product voor het wassen van zwaar bevulde werkkleding.
- Geschikt voor katoen en polyesterkatoen.
- Voor gebruik in zacht water.

Eigenschappen

- Complexe mix van, alkali, sekwestermiddelen en anti vergrauwing middelen.
- Verzeping van natuurlijke oliën en vetten.
- Toegevoegd optisch wit.
- Minimale machine beschadiging wanneer te gebruiken in hoge temperatuur met peroxide gebaseerde wasproces.
- Toepasbaar met parazijszuur gebaseerde processen.
- Laag schuim gedrag.
- Voorkomt machine corrosie.

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolgen dosering ml/kg droog wasgoed:

Vuil belasting	ml/kg droog wasgoed
Licht	5 – 10 ml/kg
Medium	10 – 15 ml/kg
Zwaar	15 – 30 ml/kg

Samenstelling volgens EC-richtlijnen

- < 5 % Fosvaten
- 5 – 15% non-ionogene oppervlakte actieve stof
- Bevat optisch wit.

Fysische – chemische eigenschappen

Dichtheid (20 °C):	ca. 1.25 g/ml
Totale alkaliteit (1%) :	1.69 g/l Na ₂ CO ₃ ; 3193 mel
Actieve alkaliteit (1%) :	0.81 g/l Na ₂ O
pH-waarde (1 %) :	ca. 12.3
Kleverigheid:	ca. 620 mPa.s

Milieu

- Oppervlakte actieve stoffen in Osmalux Profi voldoet aan de EU richtlijn EU648/2004 op de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte actieve stoffen.
- Bevat geen alkyl phenol ethoxylaten, EDTA, NTA.
- COD-waarde: 249.500 mg/l.

Veiligheid en transport

Corrosief UN 1814

Voldoet aan Europese richtlijnen voor de classificatie, verpakking en labelling van gevaarlijke chemische substanties en preparaten.

Opslag

- Gebruik boven 5°C.
- Opslag boven 0°C.

Verpakking

Jerrycan	25	kg
Vat	260	kg
Multibox	750	kg
IBC	1250	kg