



X-TEND

Lage temperatuur bleekmiddel

Toepassing

- Algemeen op perzuren gebaseerde bleek vloeistof.
- Ook toepasbaar bleek additief voor gebruik op zwaar bevulde witte werkkleding (bijv. visverwerking- en voedingsmiddel industrie).
- Toepasbaar voor zowel katoenen als polyesterkatoenen textiel.
- Voor gebruik in zacht water.

Eigenschappen

- Geeft een uitstekende blekende werking tussen vanaf 40°C.
- Toepasbaar bij hoge doseringen (20-25 ml/kg, 55°C) als een vervanging voor processen met chloorbleekloog bij werkkleding.
- Garandeert hygiënische voordelen.
- Zeer laag geur profiel.

Gebruiksaanwijzing

Geadviseerde doseringen in ml/kg droog textiel:

Voorwas: Detergent 15 g/kg droog textiel, 40 °C, 10-15 min, vlotverhouding 1 op 4.

Hoofdwass: X-Tend 8,5 g/kg droog textiel, 40 °C, 10-20 min, vlotverhouding 1 op 4, pH-waarde hoofdwass 8,0-9,0.

Samenstelling volgens EC - richtlijn

15-30% Zuurstofbleekmiddel

Fysisch – chemische eigenschappen

Dichtheid (20 °C): 1.05 g/ml
pH-waarde (puur product): 3,5

Milieu

- Chloor-ion vrij, dus geen AOX bijdrage
- Makkelijk biologische afbreekbaar

Veiligheid & transport

Irriterend.
Oxiderend.

Voldoet aan Europese richtlijnen voor de classificatie, verpakkingen en labelling van gevaarlijke chemische substanties en preparaten.

Opslag

Gebruik boven 5°C.
Opslag boven 0°C.

Verpakkingen

Jerrycan	20	kg
Vat	200	kg
Multibox	1000	kg