



neodisher[®] CM P



Reinigingsmiddel voor koffiemachines

Poeder

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Reiniging van koffie en espressomachines en alle soorten drank en soepautomaten.
- Verwijdert moeilijk oplosbare (vettige) aanslag van koffie e.d.
- Bij correct gebruik is neodisher CM P geschikt voor alle gangbare merken koffiemachines en drankautomaten.

Eigenschappen:

- Betrouwbare en snelle reiniging.
- Snel oplosbaar.
- Geen achterblijvende geur of smaak.

Dosering en gebruik:

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de koffiemachines en drankautomaten.

gemiddelde dosering	5–10 g/l per reiniging
---------------------	---------------------------

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van een doseerbeker.
- Niet vermengen met andere producten.

Product gegevens:

pH-waarde	10,6–11,1 (5–10 g/l) (in demi water, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.050–1.150 g/l
Titratiefactor	0,65

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

> 30 % fosfaten, bleekmiddel op zuurstofbasis

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C. Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige omstandigheden verklonteren en aan werkzaamheid verliezen.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje “Downloads”.

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig volgens de richtlijnen voor voedselverwerking.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje “Downloads”.

MB 3226/3-2

Versie: 10/2014

Vervangt: 11-08-2011



neodisher[®] CM P

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14 • 9404 RK Assen

Tel.: 0592-319393
Fax: 0592-310117

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl