

BOOST

COMPLEET WASMIDDEL - LESSIVE COMPLETE
ZONDER FOSFATEN - SANS PHOSPHATES



TOEPASSING - UTILISATION

Boost is een waspoeder voor wit en kleurvast linnen, speciaal geformuleerd voor kleine wasmachines en wassalons.

Boost bevat daarenboven ook een bleekactivator en is fosfaatvrij.

Boost est une lessive pour linge blanc et de couleurs, spécialement conçue pour petites machines et laveries.

Boost est une poudre sans phosphates qui contient un activateur de blanchiment.

EIGENSCHAPPEN - PROPRIETES

Boost is een waspoeder voor alle textiel, met uitstekende waskracht op alle temperaturen.

Boost est une lessive pour tous les textiles, très efficace à toutes températures.

SAMENSTELLING - COMPOSITION

Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, zeep, carbonaat, silicaten, zuurstofbleekmiddel, sequestranten, zeoliet, bleekactivator, CMC, optisch witmakers, enzymen, parfum

Tensio-actifs non-ioniques, savon, carbonates, silicates, agents de blanchiment oxygénés, zéolithes, séquestrants, activateur de blanchiment, CMC, azurants optiques, enzymes, parfum

KARAKTERISTIEKEN - CARACTERISTIQUES

Kleur - couleur: wit poeder met blauwe punten -
poudre blanche aux points bleus

Densiteit - densité (20°C): 700/795 +/- 100 kg/m³

pH (1% oplossing - solution à 1%): 10,40 +/- 0,5

Alkaliniteit - alcalinité (1% oplossing - solution à 1%):

7585 mel; 0,9 g/l Na₂O; 4,02 g/l Na₂CO₃

RICHTDOSERING - DOSAGE INDICATIF

Voorwas: 20 tot 30 g/kg wasgoed / pré-lavage: 20 à 30 g/kg de linge

Hoofdwas: 30 tot 40 g/kg wasgoed / lavage principal: 30 à 40 g/kg de linge

Was zonder voorwas: 40 tot 50 g/kg wasgoed / lavage sans pré-lavage: 40 à 50 g/kg de linge

Aan te passen aan de bevuilding en de waterhardheid

A adapter selon le degré de souillure et de la dureté de l'eau

OPSLAG EN VERPAKKING - STOCKAGE ET EMBALLAGE

Koel en droog bewaren / A conserver au frais et au sec

Plastic zak/sac en plastic 5 kg - doos van / boîte de 4x5kg (ref: EP0022 C405)

Zak/sac 10 kg (ref: VV0031 K010)

Zak/sac 20 kg (ref: VV0032 K020)

Allen ook beschikbaar met anoniem etiket/

chacun disponible avec étiquette anonyme

Euro pallet/Palette Euro: 30x(4x5kg) of/ou 50x10kg of/ou 30x20kg

Tel Anti-gifcentrum - Tél Centre Anti-poison (B)(L): 070 245 245

Tel Anti-gifcentrum (NL): 030 274 88 88



4x5kg
10kg
20kg



CHRISTEYNS
PROFESSIONAL

Christeyns NV/SA
Afrikalaan 182
B-9000 Gent
Tel +32 9 223 38 71
ISO 9001