



BLAN COMPACT VLOEIBAAR

Enzymatisch vloeibaar detergent voor bonte en delicate was

Toepassing

- Hoofdwasmiddel voor bonte en delicate was.
- Kan toegepast worden in alle wassystemen en –machines in alle waterhardheden.
- Geschikt voor automatische dosering.

Eigenschappen

- Uitstekende vlekverwijdering door het hoge gehalte aan tensioactieve stoffen.
- Uitstekende verwijdering van eiwitvlekken.
- Verhindert vergroening.
- Voor het wassen van witte en bonte was vanaf 20°C.
- Geen toegevoegd optisch wit.

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen dosering in ml/kg droog textiel:

Bevuilingsgraad	ml/kg droog textiel
Licht	6 - 9 ml/kg
Medium	10 - 15 ml/kg
Hoog	15 - 18 ml/kg

Samenstelling volgens de EG-richtlijn

< 5 %	Fosfaten
5 – 15 %	Anionogene en niet-ionogene tensioactieve stoffen
5 – 15 %	Zeep

Bevat ook enzymen en parfum.

Fysico-chemische eigenschappen

Dichtheid:	1.10 g/ml
Totale alkaliniteit (1%):	0.56 g/l (Na ₂ CO ₃) 1060 mel
Etsalkaliniteit (1%):	0.01 g/l (Na ₂ O)
pH (1%):	8.0
pH (100%):	9.1
Viscositeit:	59 mPa.s

Milieu

- De tensioactieve stoffen in Blan Compact Vloeibaar voldoen aan de Europese Directieve EU 648/2004 betreffende de biodegradeerbaarheid van tensioactieve stoffen.
- Bevat geen alkyl fenol ethoxylaten, NTA, EDTA, fosfaten.
- COD-waarde: 871.500 mg/l.

Veiligheid en transport

Niet gevaarlijk.

Voldoet aan de Europese Directieven betreffende classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische bestanddelen en preparaten.

Stockering

Gebruik boven 5°C. Bewaar boven 0°C.

Verpakking

Bidon	24 kg
Vat	230 kg
Container	1100 kg