



CHRISTEYNS
LAUNDRY TECHNOLOGY

NEUTRACITRIC COMBI

Wasverzachter en alkalinity neutraliseerder

Toepassing

- Gebruik als toevoeging om alkalinity sporen te neutraliseren en als wasverzachter om het textiele zachter temaken.
- Geschikt voor katoen en polyesterkatoen.
- Kan gebruikt worden in zacht en middelhard water.
- Geschikt voor automatische doseersystemen

Eigenschappen

- Goede wasverzachter.
- Vermindert het risico van gele vlekken in het textiel.
- Vermindert de vorming van statisch elektriciteit.
- Bevordert het mangleffect.
- Geeft een aangename parfum.

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen dosering ml/kg droog textiel:

2 - 10 ml/kg, toevoegen in de laatste spoeling.

Samenstelling volgens EC-richtlijn

< 5 % Cationic grondstof

Parfum.

Fysisch-chemische eigenschappen

Dichtheid:	ca. 1.11 g/ml
pH-waarde (1 %):	ca. 3.0
Kleverigheid (20°C)	ca. 15 mPa.s

Environment

- Fosfaat vrij.
- Oppervlakte actieve stoffen in Neutracticric combi voldoen aan de EU richtlijn EU648/2004 op de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte actieve stoffen..
- COD-waarde: 99.000 mg/l.

Veiligheid & transport

Niet schadelijk.

Voldoet aan Europese richtlijnen met betrekking tot classificatie, verpakking en labelling voor gevaarlijke chemische substanties en preparaten.

Opslag

Gebruik boven 5°C.

Opslag boven 0°C.

Verpakking

Jerrycan	20 kg
Vat	200 kg
IBC	1000 kg