



SELOX COOL

Vloeibaar wasmiddel

Toepassing

- vloeibaar hoofdwasmiddel voor het wassen van gekleurd en wit textiel
- Geschikt voor alle was en machine systemen en in alle types van water
- Geschikt voor automatische dosering

Eigenschappen

- Selox cool is een laag alkalisch, mild product, gebaseerd op een effectief mengsel van oppervlakte-actieve stoffen, sequestranten en dispergeermiddelen
- Voor wit en gekleurd textiel, van 30°C tot 60°C.
- Door zijn bufferende eigenschappen is Selox mild uitermate geschikt om toe te passen in combinatie met X-tend
- Geeft een aangename en langdurige geur aan het linnen

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen dosering ml/kg op droog wasgoed:

bevuilingsgraag	ml/kg droog wasgoed
Licht	8 – 12 ml/kg
Gemiddeld	12 – 15 ml/kg
Zwaar	15 – 30 ml/kg

Samenstelling volgens EG-richtlijn

- < 5 % Non-ionogene oppervlakte actieve stoffen
- 5 - 15 % anionische oppervlakte actieve stoffen
- 15 - 30 % fosfaten

Bevat eveneens solventen, stabilisatoren, dispergeermiddelen, parfum, ontschuimer en optisch wit

Fysico-chemische eigenschappen

Densiteit:	1.20 g/ml
Totale alkaliniteit (1%):	0.57 g/l (Na ₂ CO ₃) 1116 mel
Active alkaliniteit (1%):	0.07 g/l (Na ₂ O)
pH (1%):	9.5
pH (100%):	7.5
Viscositeit:	700 mPa.s

Milieu

- De oppervlakte actieve stoffen in Selox Cool zijn biologisch afbreekbaar en voldoen aan de richtlijn van de Europese Gemeenschap EU648/2004.
- Bevat geen alkylfenoethoxylaten, NTA, EDTA.
- CZV waarde: 365.000 mg/l.

Veiligheid en transport

Irriterend

Conform de Europese richtlijn voor wat betreft de classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen. Zie Veiligheidsfiche.

Opslag

Gebruiken en bewaren boven de 5° C

Verpakking

Bidon	5 kg
Bidon	24 kg
Vat	240 kg
Container	1150 kg