

Vloerstripper



Krachtige Vloerstripper

Vloeibaar concentraat

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Verwijderen van oude polymeer- en waslagen, vetten, oliën en hardnekkige verontreinigingen.

Eigenschappen:

- Voor alle soorten water- en alkalibestendige vloeren.
- Bedoeld voor gebruik met een schrobmachine.

Dosering en gebruik:

Vloeren met oude waslagen:

oplossing aanmaken (100 – 150 ml/l water) en deze gedurende 5 – 10 minuten laten inwerken. Vloer machinaal schrobben en met schoon water naspoelen. Na droging kan een nieuwe was- /polymeerlaag worden aangebracht.

Overig gebruik:

een oplossing aanmaken van 50 – 100 ml/l water (afhankelijk van verontreiniging).

Indien geen zekerheid bestaat over de bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op onopvallende plaats testen.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Niet vermengen met andere producten.
- Opslag en transport is alleen toegestaan in de originele verpakking.

Product gegevens:

pH-waarde	12 (concentraat, bij 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (20 °C)
Soortelijk gewicht	1,01 g/cm ³ (20 °C)

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

< 5 % Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen; zeep; NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan.

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 10 en 25 °C.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Versie 12-2015
Vervangt 28-01-2011

