

caraform[®] D

Flüssiger Neutralreiniger



Hauptanwendungsbereiche:

Manuelle Reinigung von Geschirr, Arbeitsflächen und -geräten sowie Fußböden, Türen und Gullys in Großküchen und in der Lebensmittelindustrie.

Eigenschaften:

caraform D ist ein Neutralreiniger mit gutem Emulgiervermögen zur manuellen Reinigung von Töpfen, Zubereitungsgeräten, Arbeitsflächen, Türen, Gullys und Maschinen sowie zum Spülen von Geschirr. Organische und anorganische Schmutzreste, fettige und/oder fettdurchsetzte Rückstände werden entfernt. caraform D ist sehr materialschonend und universell einsetzbar.

Anwendung und Dosierung:

Zur Reinigung von Geschirr, Arbeitsflächen u.a.:

0,2 - 0,4 % in warmen Lösungen zum manuellen Spülen von Geschirr oder im Wischverfahren.

Die caraform D-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen.

Zur wirtschaftlichen Dosierung empfiehlt sich die Anwendung von Kanisterpumpen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Technische Daten:

Dichte (20 °C): 1,0 g/cm³

pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,2 - 0,4 %ig: 6,0 - 6,3

Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 500 mPas

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

< 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside

außerdem Konservierungsmittel (tris(2-hydroxyethyl)-hexahydrotriazine), Duftstoffe, (limonene, amyl cinnamal)

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3413/2-3
01/15



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.