

caraform[®] N 18

Neutralreiniger mit Zitronenfrische



Hauptanwendungsbereiche:	Manuelle Reinigung von Geschirr, Arbeitsgeräten, Ausbauteilen, Transportbändern und Arbeitsflächen in Großküchen und in der Lebensmittelindustrie. Reinigung empfindlicher Oberflächen, z.B. lackierter Flächen. Einsatz in Autoklaven und Steriltürmen.
Eigenschaften:	caraform N 18 ist ein flüssiger Neutralreiniger auf Basis einer speziellen Kombination anionenaktiver und nichtionogener Netzmittel und Emulgatoren. Durch die besonders haut- und materialfreundliche Einstellung universell einsetzbar.
Anwendung und Dosierung:	Manuelle Tauchreinigung von Geschirr: 0,1 - 0,4 % Arbeitsgeräte und Ausbauteile: 0,1 - 0,4 % Oberflächen aus rostfreiem Stahl, z.B. Leitungen, Apparate, Behälter: 0,1 % Empfindliche Oberflächen, z.B. Türen, Fenster, Autos: 0,1 % Reinigung von Transportbändern: 0,1 - 0,2 % Zusatz in Autoklaven und Steriltürmen zur Verhinderung von Fett- und Eiweißansätzen: 0,1 % Warme Lösungen verstärken die Reinigungswirkung. Die caraform N 18- Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen. Zur sparsamen kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von manuellen Dosierhilfen, z. B. Kanisterpumpen und Zumischgeräte, wie sie speziell für das neomatik- Geräteprogramm entwickelt wurden. Nicht mit anderen Produkten mischen. Nur für gewerbliche Anwendungen.
Technische Daten:	Dichte (20 °C): 1,0 g/cm ³ pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,1 - 0,4 %: 6,6 - 6,8 Viskosität (Konzentrat, 20 °C): 200 - 250 mPas
Inhaltsstoffe:	Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: < 5 % nichtionische Tenside 5 - 15 % anionische Tenside; außerdem Duftstoffe (Limonene), Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone)
Lagerhinweise:	Frostfrei lagern.
Gefahren- und Sicherheitshinweise:	Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3403/2-4
10/14



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.