





carafarm® flex



Détergent universel pour les surfaces

Concentré liquide

Domaines d'application:

- Nettoyage manuel des surfaces étanches dans les cantines, les cuisines professionnelles, les boucheries et les boulangeries ainsi que dans les hôpitaux, les garderies, les écoles, les administrations, les bureaux et les entreprises industrielles.

Propriétés :

- Utilisable sur toutes les surfaces
- Elimine efficacement les souillures sur les plans de travail, les tables à manger, les bureaux, les meubles, les appareils, les sols, les fenêtres et contours de fenêtres.
- Convient pour tous les matériaux étanches : verre, porcelaine, marbre, pierre, plastique, aluminium et acier inoxydable.
- Adapté pour le nettoyage des sols en PVC, laminât, linoleum, parquet étanche, carrelage et tout autre matériau étanche.

Propriétés spécifiques :

- Une brillance parfaite et une odeur fraîche agréable
- Haute protection du matériel
- Haute performance de nettoyage pour toutes sortes de souillures

DE/020/300



Bénéfique pour l'environnement..

- Effets mineurs sur les organismes aquatiques
 - Moins de substances dangereuses
 - Moins de déchets de conditionnement
 - Instructions d'utilisations claires
- ...et bénéfique pour vous

Utilisation et dosage:

Les recommandations de dilution sont mentionnées ci-dessous.

Selon le degré de souillures	0,5-1%	5 ml/l – 10ml/l
------------------------------	--------	-----------------

En cas de souillures tenaces (telles que la suie, des traces de doigts...), carafarm flex peut être plus fortement dosé et rincé ensuite avec de l'eau.

Pour protéger l'environnement, respecter le dosage recommandé.

Recommandations générales d'utilisation:

- Usage professionnel uniquement.
- Pour un dosage économique et contrôlé, nous recommandons des systèmes de dosages (n'hésitez pas à nous contacter).
- Pour éviter les résidus sur les surfaces, qui entrent en contact avec les denrées alimentaires, bien rincer à l'eau potable.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Tenir hors de la portée des enfants
- Nous mettons à votre disposition sur demande des conditionnements vides et étiquettes. Ne pas transvaser dans des bidons ou flacons non adaptés !



Données techniques:

pH	env. 7 (5 - 10ml/l) (en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 1000 mPas (concentré, 20 °C)
Densité	1,0 g/cm ³

Composants:

Selon la recommandation européenne sur les détergents 648/2004 :

< 5 % de tensioactifs anioniques,
de tensioactifs non ioniques, conservateurs
(phénoxyéthanol)

Stockage:

Conserver à une température de stockage entre 0 et 30 °C.

Indications de risque et consignes de sécurité:

Conformément au règlement européen CLP 1272/2008/EC, caraform flex n'est pas un produit dangereux.

En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant, se référer à la fiche de données de sécurité.

Des informations complémentaires sur la sécurité et l'aspect environnemental sont disponibles sur les fiches de données de sécurité. Vous y accédez par notre site Internet www.drweigert.fr, onglet « Téléchargements ».

FT 3180/3-1
06/16

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés