

doscan AS 627

Anti-mousse concentré pour solutions de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire



Propriétés:

doscan AS 627 est un additif anti-mousse liquide, concentré, sans silicone. La combinaison de tensioactifs est efficace pour éliminer la mousse à températures >30°C et renforce l'effet de détergence grâce aux propriétés émulsionnantes. doscan AS 627 est compatible avec tous les matériaux utilisés en industries agroalimentaires, de même qu'avec le polyéthylenterephtalate.

Domaines d'utilisation:

doscan AS 627 est utilisé comme additif antimousse dans les détergents et spray pour le nettoyage haute performance en machine des bouteilles et pour les solutions alcalines chargées en dépôts d'albumine, colle, sang ou sucre. doscan AS 627 est aussi utilisé pour le nettoyage des bouteilles en verre ou bouteilles Ref-PET. Pour un usage professionnel uniquement.

Dosage :

Les quantités d'utilisation du doscan AS 627 sont définies selon la quantité de mousse : 50 – 100 ppm, 50 – 100 ml par m³ de solution détergente

Au sens de la réglementation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, il est nécessaire de procéder après chaque lavage et désinfection à un rinçage final avec une eau potable pour éliminer les résidus.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Nous disposons de systèmes de commande et de dosage weigomatic® pour contrôler de façon économique l'utilisation du doscan AS 627. Pour tous les domaines d'utilisation, nous avons développé spécialement le concept W-DOS.

Données techniques :

Aspect : clair, liquide incolore
Densité (20°C): env. 0.96 g/cm³
Valeur pH (1 % en eau déminéralisée) : env. 5.3

Composants:

Composants selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004 : > 30% tensioactifs non ioniques

Stockage:

Conserver à une température entre 0 et 30°C. 4 ans en conditions recommandées. Utilisable jusque : voir sur l'étiquette après le symbole ☞

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères des directives européennes. Symbole de danger Xi- irritant

Indications de risques :

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau

Mesures de sécurité :

- S 26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un ophtalmologiste.
- S 37 Porter des gants appropriés.
- S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin (lui montrer si possible la fiche technique).

En utilisation préconisée, il répond aux exigences de législation relatives aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité. Les données de sécurité et indications écologiques se trouvent sur le site www.drweigert.fr rubrique « Service ».

FT 2419/2-1

01/09



DR. WEIGERT

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.